

WAARSCHUWINGEN	27	Installatie van de app	29
Algemene veiligheidswaarschuwingen	27	Account aanmaken	29
Verklaring van overeenstemming	28	Registratie van het product	29
Verklaring art. 10.10 richtlijn 2014/53/EU	28	Het apparaat aansluiten	29
Deze gebruiksaanwijzing	28	Verbinding op afstand	30
Wegwijs in de gebruiksaanwijzing	28	Wijzigen gegevens Toegangspunt	30
GEBRUIK	28	Informatie over de verbinding	31
SmegConnect	28	De registratie wissen	31
Vereisten voor de connectiviteit	28	Software-updates	32
		Oplossingen voor problemen...	32

We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www.smeg.com

De merken Apple, App Store en iOS zijn eigendom van Apple Inc.

De merken Google Play Store en Android zijn eigendom van Google Inc.

Wi-Fi is een merk dat eigendom is van Wi-Fi Alliance.

WAARSCHUWINGEN

Algemene veiligheidswaarschuwingen

- Voor het gebruik van de app moet er een WLAN-netwerk (Wi-Fi) met bijbehorende internet-router beschikbaar zijn, waarmee het apparaat en het mobiele apparaat verbonden zijn.
- Als het signaal onvoldoende is om het apparaat te kunnen gebruiken, moet er een Wi-Fi-repeater in de buurt worden geïnstalleerd.
- Buiten het bereik van het Wi-Fi-netwerk moet het mobiele apparaat een dataverbinding hebben om de app te kunnen gebruiken. LET OP: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht op basis van het contract met uw mobiele provider.
- Het apparaat kan offline werken zoals een "niet-verbonden" huishoudelijk apparaat, maar kan dan niet via de app bediend worden als de Wi-Fi- of dataverbinding uitgeschakeld is.
- Overeenkomstig de bepalingen van de elektromagnetische compatibiliteit behoort het apparaat tot groep 2 en klasse B (EN 55011).
- Dit apparaat voldoet aan de actueel toepasselijke normen en richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid. Desondanks raden we personen met een pacemaker aan om een afstand van 20-30

cm tussen het werkende apparaat en de pacemaker te behouden. Raadpleeg de fabrikant van de pacemaker voor overige informatie.

- Alleen bij sommige modellen kunnen, om redenen van veiligheid en naleving van de geldende voorschriften, niet alle functies van het huishoudelijke apparaat op afstand worden geactiveerd.

Verklaring van overeenstemming

De fabrikant SMEG verklaart dat de types radioapparatuur:

CVI118RWS2 - CVI118LWS2

CVI118RWN2 - CVI118LWN2

CVI318RWX2 - CVI318LWX2

CVI618RWN2 - CVI618LWN2

CVI618RWNX2 - CVI618LWNX2

CVI638RWN2 - CVI638LWN2

CVI338RWX2 - CVI338LWX2

CVI118RWS2 - CVI118LWS2

CVI621LWNR3 - CVI621RWNR3

CVI621LWNX3 - CVI621RWNX3

CVI638LWN3 - CVI638RWN3

in overeenstemming zijn met de richtlijn 2014/53/EU.

- Technologie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Frequenties: 2400-2497 MHz.
- Maximaal uitgangsvermogen: +18,5 dBm.
- Het apparaat werkt op een ISM-golflengte van 2,4 GHz.

GEBRUIK

SmegConnect

Het apparaat is uitgerust met de SmegConnect-technologie, waarmee u de werking van het apparaat kunt regelen via de app op uw smartphone of tablet.

Lees voor meer informatie het bijgeleverde boekje of ga naar de website

www.smeg.com

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming kunt u vinden op het volgende internetadres:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

Verklaring art. 10.10 richtlijn 2014/53/EU

Deze radioapparatuur is in GEEN enkele EU-lidstaat onderworpen aan de beperkingen die van toepassing zijn op de inbedrijfstelling of de vereisten voor de toestemming voor het gebruik.

Deze gebruiksaanwijzing

- Deze handleiding voor gebruik is een integraal onderdeel van het apparaat en moet gedurende de gehele levensduur van het apparaat intact en binnen handbereik van de gebruiker bewaard worden.
- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig vóór installatie.
- De verklaringen van deze handleiding bevatten afbeeldingen die beschrijven wat normaal gesproken op het display wordt weergegeven. Daarbij dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat het apparaat zou kunnen beschikken over een recentere versie van het systeem. In dit geval kan de weergave op het display afwijken van hetgeen in de handleiding weergegeven wordt.

Wegwijs in de gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing komen de volgende begrippen voor:



Waarschuwing/Opgelet



Informatie/Suggestie

Vereisten voor de connectiviteit

- Mobiel apparaat, smartphone of tablet met besturingssysteem iOS of Android. De minimumversie van de besturingssystemen is te vinden op de volgende link:

www.smeg.com/smegconnect/

- Wifi-netwerk (band 2.4 GHz, veiligheidsinstelling WPA2) geactiveerd en

beschikbaar op de plaats waar het apparaat geïnstalleerd is.

- Internetverbinding.
- Naam en wachtwoord van het wifi-netwerk van de woning.

Installatie van de app

Download de app SmegConnect op uw smartphone of tablet vanaf de App Store (Apple-apparaten) of Google Play Store (Android-apparaten) en installeer deze.

Account aanmaken




1. Start de app SmegConnect.
2. Voer de gegevens in die voor de registratie vereist zijn.



De velden aangegeven met een sterretje "*" zijn verplicht.

3. Aan het einde van de registratie wordt een e-mail ter bevestiging naar het ingevoerde adres gezonden.

Registratie van het product



Voor de registratiefase moeten er afwisselend enkele handelingen in de app **A** en op het display van het apparaat worden uitgevoerd **D**. Zorg ervoor dat u zich in de buurt van het apparaat bevindt.



Als tijdens de registratie Connection Failed **FF** (Verbinding mislukt) verschijnt, betekent dit dat een stap van de procedure niet correct heeft gewerkt of onderbroken is.

Om **FF** te verwijderen, drukt u op de toets Alarm **A** (wijnkoelkasten met enkel compartiment) of op de toets display bovenste compartiment

12 (wijnkoelkasten met dubbel compartiment).



De procedure kan op elk gewenst moment worden onderbroken door op de toets Verbinding **W** te drukken.

Het apparaat aansluiten

A

1. Druk op **Aanmelden**.
2. Druk op de volgende schermpagina (homepage) op **Product toevoegen**.
3. Selecteer het type product waarmee u verbinding wilt maken (in dit geval "wijnkoelkast").

D

4. Druk op een willekeurige toets op het apparaat om het bedieningspaneel in te schakelen.
5. Houd de toets **Verbinding** **W** enkele seconden ingedrukt. Het apparaat gaat naar het menu **SmegConnect**; op het display verschijnt **SL**.
6. Druk binnen 30 seconden op de toets **Geforceerde verlichting** **L** en houd deze ingedrukt totdat hij begint te knippen.

A

7. Selecteer **Ga verder met handmatig verbinding maken**.
8. Open de wifi-instellingen op het mobiele apparaat en selecteer het netwerk "smegconnect".
9. Voer het wachtwoord "smeg0001" in en wacht tot de verbinding is gelegd.
10. Keer terug naar de app **SmegConnect** en raak de toets **Volgende** aan.

D

11. Druk binnen een minuut op de toets Ventilator **V** van het apparaat om de eigen aanwezigheid te bevestigen. De toets **Verbinding** **W** gaat knippen.

A

12. Voer de gegevens van het Toegangspunt in:
 - Naam van het wifi-netwerk.

- Wachtwoord van het wifi-netwerk.



Het apparaat ondersteunt netwerknamen (SSID) tot 24 tekens (inclusief spaties) en WPA2-beveiligingsinstellingen (geen WEP of WPA).

13. Raak **Volgende** aan en wacht op de bevestigingspagina.



Tijdens deze fase maakt het mobiele apparaat automatisch opnieuw verbinding met het oorspronkelijke wifi-netwerk of datanetwerk. Er zijn geen handelingen van de gebruiker nodig.


(D)

14. Wacht op een bevestigingstoon.

De registratieprocedure van het product is voltooid.

Het apparaat is verbonden met het internet en klaar om op afstand te worden bediend.

Verbinding op afstand



Wanneer het apparaat is geregistreerd, kan het op elk gewenst moment met of van het internet verbonden of losgekoppeld worden.




De verbinding op afstand is uitsluitend beschikbaar wanneer het apparaat geregistreerd is.

De verbinding met het apparaat verbreken:

1. Druk op ieder gewenst moment op de toets **Verbinding** .
2. De toets **Verbinding**  stopt met knipperen en gaat vast branden.


Het apparaat verbinden:

1. Druk op ieder gewenst moment op de toets **Verbinding** .

2. De toets **Verbinding**  gaat knipperen. Op het display verschijnt enkele seconden  afgewisseld met de temperatuur, tot de internetverbinding tot stand is gebracht.

Wijzigen gegevens Toegangspunt



De procedure kan op elk gewenst moment worden onderbroken door op de toets **Verbinding**  te drukken.

Als u de gegevens (**netwerknaam** of **wachtwoord**) van uw Toegangspunt wilt wijzigen:

(A)

1. Open de app en raak **Aanmelden** aan.
2. Selecteer in het menu **Instellingen** van de productpagina's **Toegangspunt wijzigen**.

(D)

3. Druk op een willekeurige toets op het apparaat om het bedieningspaneel in te schakelen.
4. Houd de toets **Verbinding**  enkele seconden ingedrukt. Het apparaat gaat naar het menu **SmegConnect**; op het display verschijnt .
5. Druk binnen 30 seconden op de toets **ON/OFF**  en houd deze ingedrukt totdat hij begint te knipperen.



Alleen bij sommige modellen brandt de toets **ON/OFF** alleen als het product al is geregistreerd.

(A)

6. Selecteer **Ga verder met handmatig verbinding maken**.
7. Open de wifi-instellingen op het mobiele apparaat en selecteer het netwerk „smegconnect”.
8. Voer het wachtwoord „smeg0001” in en wacht tot de verbinding is gelegd.
9. Keer terug naar de app **SmegConnect** en raak de toets **Volgende** aan.

(D)

10. Druk binnen een minuut op de toets **Ventilator**  van het apparaat om de eigen aanwezigheid te bevestigen. De toets **Verbinding**  gaat knipperen.

A

11. Voer de gegevens van het Toegangspunt in:

- Naam van het wifi-netwerk.
- Wachtwoord van het wifi-netwerk.



Het apparaat ondersteunt netwerknamen (SSID) tot 24 tekens (inclusief spaties) en WPA2-beveiligingsinstellingen (geen WEP of WPA).

12. Raak **Volgende** aan en wacht op de bevestigingspagina.



Tijdens deze fase maakt het mobiele apparaat automatisch opnieuw verbinding met het oorspronkelijke wifi-netwerk of datanetwerk. Er zijn geen handelingen van de gebruiker nodig.

D

13. Wacht op een bevestigingstoon.

De procedure voor het veranderen van de gegevens van het toegangspunt is voltooid.

Het apparaat is verbonden met het internet en klaar om op afstand te worden bediend.



Als tijdens de registratie Connection Failed **CF** (Verbinding mislukt) verschijnt, betekent dit dat een stap van de procedure niet correct heeft gewerkt of onderbroken is.

Om **CF** te verwijderen, drukt u op de toets Alarm **A** (wijnkoelkasten met enkel compartiment) of op de toets display bovenste compartiment

12 (wijnkoelkasten met dubbel compartiment).

Informatie over de verbinding

A

Binnen de app vindt u in het menu **Instellingen** van de productpagina's informatie over de verbinding, zoals:

- datum van registratie van het apparaat;
- naam van het netwerk;
- sterkte van het wifi-signaal;
- MAC-adres van de connectiviteitskaart;
- firmwareversie van de connectiviteitskaart;
- IPv4- en IPv6-netwerkadressen;

- SW Compliance ID (identificatie voor de overeenstemming met de essentiële vereisten van de RED-richtlijn).

De registratie wissen

Om de registratie van het apparaat vanuit de app te wissen:

A

- Open de app in het menu **Instellingen** van de productpagina's en volg de aanwijzingen.



Het product kan opnieuw geregistreerd worden aan de hand van de eerder beschreven procedure.

Om de registratie van het apparaat op het product te wissen (alleen bij enkele modellen):

D

1. Druk op een willekeurige toets op het apparaat om het bedieningspaneel in te schakelen.
2. Houd de toets Verbinding **Wi** enkele seconden ingedrukt. Het apparaat gaat naar het menu Smeg Connect: op het display verschijnt **SE**.
3. Druk binnen 30 seconden de toetsen **+** en **-** tegelijk gedurende enkele seconden in tot ze beginnen te knippen.
4. Wacht op een bevestigingstoon.



Deze procedure wist de registratie en herstelt de fabrieksinstellingen van het menu **SmegConnect**.



Het wissen uitgevoerd op het apparaat zelf vereist geen cloudverbinding.



Dit type wissen is alleen van invloed op het product, wis het apparaat ook vanuit de app.



Het product kan opnieuw geregistreerd worden aan de hand van de eerder beschreven procedure.

Om de registratie van de gebruiker te wissen:

A

- Open de app in het menu **Mijn account** en volg de instructies in de Privacyverklaring.

Software-updates



Hiervoor hoeft de gebruiker niets te doen.

Af en toe worden er software-updates uitgebracht met betrekking tot het connectiviteitsgedeelte van het apparaat. Als het apparaat verbonden is met het Wi-Fi-netwerk van de woning, worden de updates automatisch gedownload en geïnstalleerd.

Op het display verschijnt **UP** (alleen bij sommige modellen), of **Ln** afgewisseld met de temperatuurwaarde of **SC**.



Tijdens deze fasen wordt de connectiviteitsdienst tijdelijk opgeschort. De update duurt een paar minuten. U kunt echter niet de status van de toets Verbinding wijzigen of toegang krijgen tot het menu SmegConnect en de betreffende procedures.



Tijdens het updaten van de software blijft het apparaat gewoon werken.

Oplossingen voor problemen...

Zodra het product is geregistreerd, verschijnt op het display **Ln** afgewisseld met de temperatuurwaarde. Als deze toestand langer dan een minuut duurt, kunnen er problemen zijn met de verbinding op afstand:

- Controleer of de Wi-Fi-router aan staat.
- Controleer of de Wi-Fi-router niet te ver weg staat van het apparaat.
- Controleer de toestand van het Wi-Fi-netwerk (2,4 GHz-band).
- Controleer de toestand van de internetverbinding.
- Druk op de toets **Verbinding**  om het apparaat los te koppelen en probeer de verbinding op een later moment opnieuw tot stand te brengen.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en schakel het weer in nadat u hebt gecontroleerd of het apparaat daadwerkelijk is uitgeschakeld.

verandering van het toegangspunt mislukken:

- Controleer of de Wi-Fi-router aan staat.
- Controleer of de Wi-Fi-router niet te ver weg staat van het apparaat.
- Controleer de toestand van het Wi-Fi-netwerk (2,4 GHz-band).
- Controleer de beschikbaarheid van de WPA2-gegevensbeschermingsmodus.
- Controleer of de netwerknaam niet langer is dan 24 tekens (inclusief spaties).
- Controleer de toestand van de internetverbinding.
- Controleer de toestand van de gegevensverbinding als het mobiele apparaat deze gebruikt om toegang te krijgen tot het internet.
- Herhaal de procedure later.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en schakel het weer in nadat u hebt gecontroleerd of het apparaat daadwerkelijk is uitgeschakeld.

Op het display verschijnt **EE**: **storing van het apparaat:**

- Neem contact op met de technische assistentie.

Op de app verschijnt **EF**: **storing van het apparaat:**

- Neem contact op met de technische assistentie.

Raadpleeg voor verdere informatie:

- de sectie Tips / FAQ / Connectiviteit op de app.
- de webpagina www.smeg.it/faq/smegconnect/

De procedures voor productregistratie of