

**PIR 1**

---


**VUOKA + KANSI +RITILÄ**

**FI**


**ILDFAST FORM + LOKK + RIST**

---

**NO**



 **smeg**  
tecnologia che arreda



Kuva/fig. 1

**FI**

## KÄYTTÖALUE

- PIR 1:tä voidaan käyttää kaikissa Smegin uuneissa, lukuun ottamatta seuraavissa olosuhteissa
- Kaasu-uunit, mikroaltouunit (voidaan käyttää yksinomaan perinteisissä toiminnoissa ei koskaan mikroaalioilla), höyryuuneissa (joissa on jo varusteenä erityinen vuoka).
- PIR 1 on tarkoitettu sekä perinteisille että höyrykypsennysille.

## KÄYTTÖTAPA

- PERINTEISET PAISTOT
- Aseta PIR 1 uunin pohjalle tai uunin varusteenä annettujen rililöiden ja/tai astioiden päälle, valitun toiminnon mukaan.
- HÖYRYKYPSENNYS:
- Laita PIR 1 uunirililän päälle ja aseta se 1. tai 2. tasolle alhaalta laskien.
- Kaada 30 senttilitraa (noin vesilasillinen) vettä vuon pohjalle (kuva 1/A), ja varmista, että tukirililä (kuva 1/B) asettuu vuon sisälle.
- Aseta paistettavat ruuat rililälle ja sulje lasikansi (kuva 1/C).
- Valitse haluamasi toiminto ja lämpötila.
- PIR 1 voidaan asettaa lisäksi uunissa oleville eri tasolle, asettamalla sen varustuksiin kuuluvien rililöiden ja/tai astioiden päälle. Sen asettamista suositellaan kuitenkin 1. tasolle alhaalta laskettuna.
- HÖYRYKYPSENNYKSELLE SUOSITELTU VESI: Käytä lähdevetettä tai hanavettä, jos se on käsitelty vedenpuhdistimella/-pehmentimellä.
- VAROITUKSIA: Jos uunin luukkuja joudutaan avaamaan toiminnan aikana, jätä se auki mahdollisimman lyhyeksi aikaa niin, ettei uunin lämpötila laske liikaa ja vaikuta näin paistotulokseen.

## PUHDISTUS JA HUOLTO

- Vuon puhdistamista ja teräsrililan käyttöä varten, käytä kuumaa vettä ja astianpesuainetta. Vältä teräsvillan ja hankaavien pesuaineiden käyttöä.
- Jos kyseessä ovat erityisen rasvaiset paistot (siansorkka, karitsa, kana jne.), puhdista teräsovat edellä kuvattuun tapaan toistamalla toimenpide useaan kertaan jos lika on erittäin rasvaista.
- Lasikansi voidaan puhdistaa vuon ja teräsrililan tapaan, noudattamalla kuitenkin seuraavia sääntöjä:
  - Älä kaada kylmää vettä kuuman lasikanseen päälle ja vältä sen asettamista kylmille ja/tai kuumille pinnoille.
  - Älä laita kantta suoraan liekin, sähkölevyjen ja/tai lasikeraamisten tasojen päälle.
  - Käytä puhdistuksessa lisävarusteita PAMI, XSPLEND, PAIX.

**NO**

## **ANVENDELSESOMRÅDE**

- PIR 1 kan brukes i alle Smeg-ovner, unntatt følgende:
- Gassovner, mikrobølgeovner (kan kun brukes i tradisjonell funksjon, aldri med mikrobølger), dampovner (som allerede er utstyrt med spesifikk ildfast form).
- PIR 1 er egnet både for tradisjonell tilberedning og for dampkoking.

## **BRUK**

- **TRADISJONELL TILBEREDNING:**  
Plasser PIR 1 i bunnen eller på de risten og/eller beholderne som følger med ovnen, avhengig av ønsket funksjon.
- **DAMPKOKING:**  
Plasser PIR 1 på en ovensrist, og plasser begge på 1° eller 2° rille nedenfra.
- Hell 30 cl (ca. 1 glass) med vann i bunnen av formen (fig. 1/A), pass på at du setter risten (fig. 1/B) inn i formen.
- Legg maten som skal tilberedes oppå risten og lukk med glasslokket (fig. 1/C).
- Velg ønsket funksjon og temperatur.
- PIR 1 kan dessuten plasseres på andre høyder i ovnen, ved å sette den på de medfølgende ristene og/eller beholderne. Vi anbefaler uansett å maksimalt plassere den på 1. rille nedenfra.
- **VANN SOM ER ANBEFALT FOR DAMPTILBEREDNING:** Det er påbudt å bruke naturlig mineralvann eller vann fra springen, så fremt dette er renset.
- **ADVARSEL:** Hvis det skulle bli nødvendig å åpne døren under funksjon må du la den være åpen i så kort tid som mulig, for å unngå at temperaturen i ovnen reduseres så mye at det hindrer tilberedningen.

## **RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD**

- Bruk varmt vann og vanlig oppvaskmiddel til rengjøring av formen og stålristen. Unngå bruk av slipende svamper og/eller rengjøringsmidler.
- Ved tilberedning av spesielt fettholdig mat, (lam, kylling, etc.), rengjør ståldelene som beskrevet over, gjenta operasjonen flere ganger hvis delene er spesielt fettede.
- Glasslokket kan rengjøres på samme måte som den ildfaste formen og stålristen, men vær oppmerksom på følgende:
  - Ikke hell kaldt vann på varmt lokk, og unngå å legge det varme lokket på kalde og/eller fuktige overflater.
  - Ikke legg lokket direkte på flammer, elektriske plater og/eller keramiske koketopper.
- Til rengjøring anbefaler vi tilbehør av typen PAMI, XSPLEND, PAIX.

Cod. 914776979/A