

IT - La porta non si chiude > La serratura della porta è scattata > Chiudere la porta con maggiore forza.

EN – The door won't close > The door latch was released > Use greater strength to close the door.

ES – La puerta no se cierra > La cerradura de la puerta está asegurada > Cerrar la puerta con más fuerza.

PT – A porta não se fecha < A fechadura da porta é desativada > Fechar a porta com mais força.

NL – De deur gaat niet dicht > De deur klink was losgelaten > Gebruik meer kracht om de deur te sluiten

FR – La porte ne se ferme pas > La serrure de la porte est prise > Fermer la porte avec plus de force.

DE – Die Tür schließt nicht > Das Türschloss ist eingeschnappt > die Tür mit mehr Kraft schließen.

RU – Дверца не закрывается > Замок дверцы щелкнул > Закрыть дверцу с большей силой.

SV – Luckan stängs inte > luckans lås har aktiverats > Stäng dörren med större kraft.

DA – Døren lukker sig ikke > Dørens lås er udløst > Luk døren med større kraft.

FI – Luukku ei mene kiinni > Luukun lukko on lauennut > Sulje luukku voimakkaasti.

NO – Døra lukkes ikke > Dørlåsen har slått seg på > Lukk døra med større kraft.

PL – Drzwiczki nie zamykają się > Uaktywnił się zamek drzwiczek > Zamknąć drzwiczki z większą siłą.

EL – Η πόρτα δεν κλείνει > Η κλειδαριά της πόρτας πετάγεται προς τα έξω > Κλείστε την πόρτα με μεγάλη δύναμη.

AR

القوة من مزيد باستعمال الباب أغلق < القفل انزلق لقد < ينغلق لا الباب