Ostrzeżenia

PL

1. *Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa* 2
2. *Instalacja* 10
3. *Opis elementów sterowania* 22
4. *Instrukcja obsługi* 32
5. *Czyszczenie i konserwacja* 53
6. *Rozwiązywanie problemów. Co zrobić, gdy ...* 56
7. *Usuwanie usterek* 62

Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów.
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszego podręcznika; zawiera on wszystkie informacje dotyczące prawidłowych warunków bezpiecznego użytkowania zmywarki.
Poszczególne sekcje mają za zadanie opis kolejnych etapów obsługi wszystkich funkcji urządzenia; tekst jest łatwy do przyswojenia i opatrzony szczegółowymi ilustracjami.
Zawiera ona również zalecenia dotyczące prawidłowego użytkowania koszy, ramion spryskiwacza, dozowników, filtrów, programów zmywania oraz obsługi przycisków funkcyjnych.
Dołączone instrukcje czyszczenia na długi czas umożliwią utrzymanie najwyższej wydajności zmywarki.
Ten przystępny podręcznik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zmywarki do naczyń.

INSTRUKCJE MONTAŻU: Przeznaczone są dla ***wykwalifikowanego technika****, który musi wykonać czynności instalacji, podłączenia i sprawdzenia urządzenia.*

INSTRUKCJE OBSŁUGI: Zawierają wskazówki dotyczące użytkowania urządzenia, opis sterowania, prawidłowego wykonania czyszczenia i konserwacji.

Instrukcja grupuje opcje, programy i funkcje, które mogą być dostępne dla zakupionego typu zmywarki. W celu zapoznania się z charakterystyką swojego modelu, zapoznać się z instrukcją dostarczoną wraz z produktem.

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

1. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Niniejsza instrukcja stanowi nieodłączną część urządzenia; należy ją zachować w całości, wraz ze zmywarką (również w przypadku jej sprzedaży), w celu późniejszej konsultacji. Przed przystąpieniem do użytkowania uważnie przeczytać wszystkie wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji**.**
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego w środowisku domowym oraz do podobnych zastosowań jak np. W kuchniach dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy oraz dla klientów hoteli, schronisk młodzieżowych, kwater typu “bed and breakfast” i innych placówek mieszkalnych; jego użycie jest dozwolone tylko w stałych lokalizacjach. Urządzenie zostało przeznaczone do: **mycia i suszenia naczyń kuchennych**; Każde inne użytkowanie jest uznawane za nieprawidłowe. **Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za skutki wynikające z użytkowania innego niż wskazane**.
- Nie wolno używać urządzeń, które zostały uszkodzone podczas transportu. W razie wątpliwości skontaktować się ze sprzedawcą.

- Urządzenie musi być ustawione i podłączone zgodnie ze wskazówkami producenta. **Instalacji musi dokonać wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami.**
- Nie pozostawiać elementów z opakowania bez nadzoru w środowisku domowym. Nie pozwolić dzieciom na kontakt z materiałem zastosowanym do zapakowania urządzenia. Należy posortować części opakowania według rodzaju materiału i przekazać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Tabliczka znamionowa urządzenia, zawierająca dane techniczne, numer seryjny i inne niezbędne oznaczenia, znajduje się w widocznym miejscu, na wewnętrznej krawędzi drzwiczek. N**ie wolno usuwać tabliczki znamionowej.**
- Urządzenie musi być uziemione zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach bezpieczeństwa instalacji elektrycznej. **Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe i materialne powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowego uziemienia.**
- Podczas montażu zmywarka musi być odłączona od sieci.
- Nie montować urządzenia w miejscu narażonym na zamarzanie.
- Nie instalować urządzenia w pobliżu urządzeń o wysokiej temperaturze (np. palniki gazowe, kominki itp.), ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzeń.

- Jeżeli urządzenie zostanie zainstalowane nad lub pod innymi urządzeniami np. palniki gazowe, piekarniki itp.), należy dokładnie przeczytać instrukcje dostarczone przez ich producenta lub skontaktować się z producentem urządzen, w celu upewnienia się, że można zainstalować zmywarkę w wybranym miejscu (nad lub pod innym urządzeniem).
- Kategorycznie zabrania się zabudowy urządzenia pod płytą kuchenną. Kategorycznie zabrania się instalowania płyty kuchennej bezpośrednio na urządzeniu wolnostojącym.
- Aby zapewnić stabilność urządzenia, należy je zainstalować pod ciągłym blatem, solidnie mocując je do sąsiednich szafek. Jeżeli urządzenie będzie zainstalowane w wysokiej szafce, należy się upewnić, że zarówno szafka jak i urządzenie są odpowiednio przymocowane.
- Jeżeli urządzenie nie jest całkowicie zabudowane i dostępne z jednej strony, ze względów bezpieczeństwa (ryzyko zranienia) należy zabezpieczyć miejsce, w którym znajdują się zawiasy. Akcesoria pokrywające można nabyć u sprzedawcy lub w serwisie posprzedażowym.
- Sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci są zgodne z danymi wskazanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wtyczka na końcu przewodu zasilającego oraz gniazdko muszą być tego samego typu i zgodne z

przepisami obowiązującymi w materii instalacji elektrycznych. Unikać używania przejściówek lub boczników, ponieważ mogą powodować nagrzanie lub zapalenie.

- Po zainstalowaniu urządzenia, jego wtyczka musi być łatwo dostępna. Nigdy nie wyjmować wtyczki pociągając za kabel.
- Jeżeli kabel zasilający urządzenia nie posiada wtyczki, zainstalować na linii zasilającej, w łatwo dostępnym miejscu, wyłącznik omnipolarny zabezpieczający przed przetężeniami kategorii III.
- Urządzenie **musi** być podłączone do sieci wodnej wyłącznie za pomocą nowych węży.
- Po zakończeniu instalacji przeprowadzić krótki test urządzenia. Przy pustej zmywarce użyć wybranego programu z temperaturą mycia w przedziale od 45 do 70°C i ze specjalnym detergentem do zmywarki. (Nie wystarczy uruchomić programu namaczania). W przypadku niefunkcjonowania odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i skonsultować się z najbliższym centrum obsługi technicznej. **Nie wykonywać prób naprawy urządzenia.**
- Zmywarka do naczyń jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Dopuszcza się użytkowanie przez dzieci powyżej 8 roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

- Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
- Trzymać dzieci z daleka od zmywarki, gdy jej drzwiczki są otwarte. Po zakończeniu cyklu zmywania zawsze sprawdzić, czy dozownik detergentu jest pusty.
- Czyszczenie i konserwacja zwyczajna urządzenia przez dzieci są dozwolone wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Niektóre detergenty do zmywarek mają silny odoczyn zasadowy. Unikać wszelkiego kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku połknięcia detergenty mogą być bardzo niebezpieczne. Zawierają one substancje, które mogą doprowadzić do nieodwracalnych obrażeń ust i gardła oraz doprowadzić nawet do uduszenia. Przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa wskazanych na etykietach takich produktów.
- Nie należy pić wody, która ewentualnie pozostała w naczyniach lub w zmywarce po zakończeniu zmywania.
- Nie wlewać rozpuszczalników, takich jak na przykład alkohol lub terpentyna, ponieważ mogłyby to doprowadzić do wybuchu. Nie wkładać naczyń pobrudzonych popiołem, woskiem i farbami.
- Nie pozostawiać otwartych drzwiczek zmywarki, ponieważ można się o nie potknąć. Opieranie się lub siadanie na otwartych drzwiczkach zmywarki, może doprowadzić do jej przewrócenia.

- Po każdym użyciu wyłączyć zmywarkę, aby uniknąć rozproszenia prądu.
- Noże i ostre narzędzia kuchenne posiadające ostre czubki należy włożyć do koszyka, skierowane ostrą krawędzią do dołu lub położyć je poziomo w górnym koszu, uważając, aby z niego nie wystawały.
- Zmywarka do naczyń w pełni spełnia obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. Ewentualne kontrole techniczne może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany i upoważniony personel: **naprawy wykonane przez nieupoważnione osoby powodują nie tylko unieważnienie gwarancji, ale mogą też doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej dla zdrowia i życia użytkownika.**
- W razie nieprawidłowego funkcjonowania odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zakręcić kran pobierania wody. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić bezpośrednio u producenta lub w autoryzowanym Serwisie Obsługi Technicznej.
- Niektóre komponenty znajdują się pod napięciem nawet wówczas, gdy przycisk **on/off** znajduje się w pozycji wyłączenia. Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia wyjąć wtyczkę zasilania elektrycznego.
- Zmywarki do naczyń nie należy myć strumieniem wody, myjkami wysokociśnieniowymi ani myjkami parowymi.

- **Modele wyposażone w acquastop**
  Aquastop jest urządzeniem zapobiegającym zalaniu w przypadku wycieku wody. Po interwencji systemu Acquastop, należy się skontaktować z wykwalifikowanym technikiem w celu odnalezienia i naprawienia usterki.
  W modelach wyposażonych w system Aquastop wąż doprowadzający wodę posiada elektrozawór. **Nie przecinać takiego węża i nie pozwolić na upadek elektrozaworu do wody.** W przypadku uszkodzenia węża doprowadzającego wodę , odłączyć urządzenie od sieci wodnej i elektrycznej.
  Uwaga: Urządzenie działa wyłącznie wówczas gdy zmywarka do naczyń jest podłączona do sieci elektrycznej.

1.1 Deklaracja zgodności

Urządzenie spełnia podstawowe wymogi następujących dyrektyw europejskich:

- 2009/125/WE
- 2011/65/UE
- 2014/35/UE
- IEC/EN 62471, grupa ryzyka 1, dla modeli z oświetleniem wewnętrznym.
- IEC/EN 61770

1.2 Usuwanie

Urządzenie należy usuwać oddzielnie od innych odpadów (dyrektywy 2012/19/WE).

Niniejsze urządzenie nie zawiera substancji w ilościach uznawanych za niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi:

W celu usunięcia:

- Przeciąć kabel zasilania elektrycznego;
- Uniemożliwić działanie zamka.

Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku obrażeń osób i uszkodzenia mienia wynikających z nieprzestrzegania takich zaleceń lub z powodu wprowadzenia zmian nawet na jednej części urządzenia oraz stosowania nieoryginalnych części zamiennych.

2. Instalacja

2.1 Dane techniczne

Ciśnienie zasilania wody	min. 0,05 - max. 0,9 Mpa (min. 0.5 – max. 9 bar)
Temperatura zasilania wody	maks. 60°C
Pojemność	12-13 standardowych nakryć stołowych
Stopień ochrony przed wilgocią	IPX0
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	klasa I
Dane elektryczne	Patrz tabliczka znamionowa

Wymiary gabarytowe urządzenia (mm)

1.3 Informacje ogólne

- Usunąć styropianowe zabezpieczenia koszy.
- Ustawić urządzenie w wybranym miejscu.
- Zmywarka może przylegać do mebli lub ścian.
- Jeśli zmywarka zostanie ustawiona w pobliżu źródła ciepła, konieczne będzie jej odizolowanie przy pomocy płyty izolacyjnej. Pomoże to uniknąć jej nagrzewaniu i uszkodzeniu.
- Aby zapewnić stabilność, urządzenia do zabudowy należy zainstalować pod ciągłym blatem roboczym i przykręcić do przylegających mebli lub blatu kuchennego.
- Dla ułatwienia montażu, węże dopływowe i odpływowe można ustawić we wszystkich kierunkach; uważać, aby ich nie zaginać lub ściskać oraz, aby nie były one zbyt naprężone.
- Dla właściwego zamocowania węży i poprowadzenia kabla zasilającego niezbędny jest otwór o minimalnej średnicy 8 cm.
- Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić krótki test urządzenia: otworzyć zawór wody i sprawdzić szczelność jego przyłącza.
- Aby uzyskać instalację spoczywającą na tylnej ścianie zmywarki należy przepuścić rury w dolnej części, gdzie przygotowano odpowiednią przestrzeń.
- Następujące części zamienne będą dostępne przez 7 lat po zakończeniu produkcji modelu: pompa

myjąca i spustowa; grzałki; rury, w tym węże, zawory, filtry i urządzenia zatrzymujące wodę; części konstrukcyjne i wewnętrzne związane z drzwiami (osobno lub w połączeniu); płytki obwodów drukowanych; wyświetlacze elektroniczne; presostaty; termostaty i czujniki; oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe, w tym oprogramowanie do resetowania.

- Następujące części zamienne będą dostępne przez 10 lat po zakończeniu produkcji modelu: zawias i uszczelka drzwi; inne uszczelki; ramiona natryskowe; zespół filtracyjny; kosze, prowadnice ślizgowe i akcesoria.
- Niektóre części zamienne dostępne są jedynie dla autoryzowanych podmiotów.
- Nie wszystkie części zamienne mają zastosowanie do wszystkich modeli.
- Baza danych EPREL UE zawiera informacje dotyczące charakterystyki technicznej zmywarki. Dostęp do bazy danych można uzyskać bezpośrednio dzięki kodowi QR obecnemu na etykiecie energetycznej zmywarki lub używając linku https://eprel.ec.europa.eu. W takim przypadku należy wpisać nazwę modelu obecną na tabliczce znamionowej umieszczonej w bocznej części drzwi. Szczegółowe informacje dotyczące etykiety energetycznej: www.theenergylabel.eu.

Wypoziomować urządzenie na posadzce za pomocą regulowanych nóżek, używając odpowiedniego klucza trzpieniowego sześciokątnego. Taka czynność jest niezbędna dla zagwarantowania prawidłowego działania zmywarki.

Niektóre modele zmywarek są wyposażone w jedną tylną nóżkę regulowaną za pomocą śruby umieszczonej u dołu, w przedniej części urządzenia.

Surowo zabrania się *montowania zmywarki pod płytą kuchenną.*
Poza tym, zabrania się również *instalowania zmywarki w bezpośrednim kontakcie z urządzeniami* ***innymi niż tradycyjny*** *sprzęt kuchenny do zabudowy (np. kominki, piece itd.).*
W przypadku zainstalowania zmywarki we wnęce obok innego/innych urządzenia/urządzeń, należy dokładnie stosować się do zaleceń ich producenta (minimalne odległości, zasady instalacji itd.).
Sprawdzić u sprzedawcy lub na stronie producenta, czy posiadana zmywarka może zostać zainstalowana w pozycji podniesionej. W takiej sytuacji zmywarka i mebel, w którym

jest ona umieszczana, powinny być przymocowane tak, aby zapewnić stabilność i uiknąć jakiegokolwiek ryzyka przewrócenia się. Gdy zmywarka jest zainstalowana w pozycji podniesionej, należy zachować szczególną ostrożność podczas wysuwania koszy, aby uiknąć wypadnięcia przedmiotów lub samych koszy.
Nieprawidłowa instalacja może spowodować przewrócenie się urządzenia.

Tylko dla modeli wolnostojących

- **Kategorycznie zabrania się** instalowania płyty kuchennej bezpośrednio na urządzeniu wolnostojącym.
- Jeżeli urządzenie pozostaje dostępne z jednej strony, konieczne jest zakrycie części zawiasu drzwi ze względów bezpieczeństwa (ryzyko obrażeń). Zabezpieczenia są dostępne jako akcesoria w dziale pomocy technicznej.
- Górną płytę wolnostojących zmywarek można usuwać, w celu umożliwienia instalacji pod blatem roboczym. Konieczny jest zakup **odpowiedniego zestawu** od autoryzowanych sprzedawców lub w dziale pomocy technicznej. Operacja musi być wykonana przez upoważniony personel.

1.4 Podłączenie do sieci wodnej

Zapobieganie zatkaniu lub uszkodzeniu: *Jeśli przewód doprowadzający wodę jest nowy lub był długo nieużywany, przed wykonaniem podłączenia upewnić się, że wypływająca z niego woda jest czysta i nie zawiera zanieczyszczeń, aby nie uszkodzić urządzenia.* ***W celu podłączenia zmywarki do sieci wodnej, używać wyłącznie nowych węży; nie wolno stosować starych lub zużytych.***

PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDŁA WODY

Podłączyć wąż doprowadzający wodę do źródła zimnej wody za pomocą gwintowanej złączki ¾” gaz, zakładając znajdujący się w wyposażeniu filtr **A**. **Dobrze dokręcić wąż rękami a następnie przy pomocy kleszczy dokręcić o ¼ pełnego obrotu.**

W modelach wyposażonych w system AQUASTOP filtr znajduje się już na gwintowanej tulei.

Zmywarkę można podłączyć również do źródła wody o temperaturze **nie przekraczającej 60°C**. Jeśli urządzenie zostanie podłączone do ciepłej wody, czas cyklu mycia skróci się o około 20 minut, ale zmniejszy się efektywność zmywania. Podłączenie do ciepłej wody należy wykonać w sposób identyczny jak podłączenie do wody zimnej.

Uwaga uzupełniająca dla podłączenia do sieci wodnej, dotycząca rynku niemieckiego:
Przed podłączeniem produktu do domowej sieci wodociągowej należy upewnić się, że sieć wodociągowa wyposażona jest w urządzenie zabezpieczające przed skażeniem wody pitnej spowodowanym przepływem zwrotnym (zgodnie z DIN EN 1717). Zawory wodne i/lub krany wyposażone są w te urządzenia zabezpieczające, jeśli instalacja wodna w domu została odpowiednio zaprojektowana.

PODŁĄCZENIE WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ

Włożyć odpowiedni wąż do przewodu odpływowego o minimalnej średnicy **4 cm**; alternatywnie, przymocować go do zlewozmywaka używając znajdującego się w wyposażeniu uchwytu wężowego, unikając ściskania lub nadmiernych zgięć węża.

Należy się upewnić, że wąż nie odczepi się i nie spadnie. W tym celu, na uchwycie wężowym znajduje się otwór, dzięki któremu można go przymocować z pomocą linki do ściany lub do kranu. Wolna końcówka musi być umieszczona na wysokości w od **30 do 100 cm** i nie może być zanurzona w wodzie. W przypadku węży przedłużających rozmieszczonych poziomo na maksymalnej długości 3 m, umieścić wąż odpływowy na maks. wysokości **85 cm** od podłoża.

Stopień ochrony przed wilgocią: IPX0

1.5 Podłączenie elektryczne i ostrzeżenia

Sprawdzić, czy napięcie i częstotliwosć sieci są zgodne z danymi wskazanymi na tabliczce znamionowej urządzenia, umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwiczek.

Wtyczka na końcu przewodu zasilającego oraz gniazdko muszą być tego samego typu i zgodne z przepisami obowiązującymi w materii instalacji elektrycznych.
Po zamontowaniu, wtyczka musi być łatwo dostępna.
nigdy nie wyjmować wtyczki pociągając za kabel.

Po wymianie kabla zasilającego upewnić się, że jego **listwa** mocująca jest prawidłowo przymocowana.

Unikać używania przejściówek lub bocznikow, ponieważ mogą powodować nagrzewanie lub zapalenie.

Aby uniknąć wszelkiego ryzyka, w razie uszkodzenia kabla zasilającego, należy się zwrócić po jego wymianę wyłącznie do producenta lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego.

Niektóre komponenty są aktywne nawet, jeżeli przycisk on/off znajduje się na pozycji wyłączenia. Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia wyjąć wtyczkę lub odciąć napięcie za pomocą wyłącznika instalacyjnego.

JEŻELI URZĄDZENIE NIE POSIADA WTYCZKI, ALE TYLKO KABEL ZASILAJĄCY:

Zamontować na linii zasilania urządzenia wyłącznik omnipolarny, zabezpieczający przed przetężeniami kategorii III, znajdujący się w łatwo dostępnej pozycji.

Podłączenie do sieci elektrycznej może być WYKONANE **wyłącznie przez wykwalifikowanego technika** zgodnie ze schematem i według obowiązujących przepisów.

L = brązowy
N = niebieski
⏚ = żółto-zielony

Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym: I

DOTYCZY TYLKO KLIENTÓW W WIELKIEJ BRYTANII:

Dotyczy tylko klientów w wielkiej brytanii.

Wymiana bezpiecznika

Jeżeli wtyczka podłączenia do sieci zasilania jest dostarczona z bezpiecznikiem **BS 1363A 13A**, w celu jego wymiany użyć atestowanego bezpiecznika **A.S.T.A.** typu **BS 1362** wykonując następujące czynności:

1. Zdjąć pokrywkę **A** i wyjąć bezpiecznik **B**.
2. Włożyć nowy bezpiecznik do pokrywki.
3. Umieścić pokrywkę z bezpiecznikiem na miejscu.

***Po wymianie bezpiecznika, prawidłowo założyć pokrywkę na wtyczkę**. W przypadku zgubienia pokrywki, **nie wolno używać wtyczki**, aż do momentu założenia odpowiedniej pokrywki zamiennej.*

Odpowiednią pokrywkę wskazano kolorem lub napisem znajdującym się u podstawy wtyczki.

Pokrywki zamienne można nabyć u lokalnego sprzedawcy artykułów elektrycznych.

3. Opis elementów sterowania

3.1 Górny panel

Wszystkie elementy sterowania zmywarki umieszczono na górnym panelu. Procedury włączania, programowania, wyłączania itp. mogą być wykonywane tylko przy otwartych drzwiach zmywarki.

Przedstawiony panel jest orientacyjny i w zależności od modelu może ulec zmianie kształt lampek kontrolnych i przycisków.

A	**LAMPKA KONTROLNA WYBRANEGO PROGRAMU ZMYWANIA** Zapalenie się lampki sygnalizuje program, który został wybrany lub wskazuje błąd w pracy danego programu.
B	**POKRĘTŁO WYBORU PROGRAMU** Przyciskaniem tego przycisku dokonuje się wyboru programu zmywania.
C	**KONTROLKA OSTRZEGAWCZA SOLI** (niektóre modele) Zapalenie tej kontrolki oznacza poziom ostrzegawczy soli.
D	**LAMPKA KONTROLNA ŚRODKA DO PŁUKANIA** (niektóre modele) Lampka zapali się, gdy dozownik środka do płukania jest pusty.
E	**OPCJE** (obecne tylko w niektórych modelach)
F	**EKRAN (JEŚLI OBECNY)**
G	**PRZYCISK OPÓŹNIONEGO STARTU ZMYWANIA** Przyciskami tego pokrętła wybieramy opóźnienie startu zmywania do 9 godzin.
H	**PRZYCISK WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE** Tym przyciskiem uruchamia się zmywarkę.

Po dokonaniu wyboru właściwego programu należy wykonać następujące czynności:

- przycisnąć przycisk **WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE (H)** i poczekać, aż zapali się **LAMPKA WYBRANEGO PROGRAMU (A)**;
- dalej przyciskamy **PRZYCISK WYBORU PROGRAMU (B)** dopóki nie zapali się lampka programu, który chcemy wybrać;
- wybrać żądaną opcję (wg żądania, jeśli opcje są obecne);
- zamknąć drzwi zmywarki: po około **2"** program się rozpocznie**.** Podczas pracy zmywarki **KONTROLNA LAMPKA** wybranego programu pulsuje (co oznacza trwanie programu zmywania).

WSKAŹNIK BIEŻĄCEGO PROGRAMU (tylko w niektórych modelach)
W trakcie programu migające światło jest rzutowane na podłogę, pod prawym rogiem drzwi. Po zakończeniu programu światło gaśnie w celu zmniejszenia zużycia energii w trybie stand-by.

Liczba, rodzaj i wykonanie programów zmywania są zależne od zakupionego modelu. Zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z produktem.

ECO (*) **ECO:** Program gwarantujący niższe zużycie wody i energii, do mycia normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z suchymi pozostałościami. Informacje odnoszą się do programu **STANDARD EN60436** (wskazanego w tabeli programów), najbardziej efektywnego pod względem łącznego zużycia energii i wody. Program jest odpowiedni do mycia normalnie zabrudzonych naczyń i służy do oceny zgodności z prawodawstwem UE, dotyczącym projektowania przyjaznego dla środowiska.

NAMACZANIE
Garnki i naczynia oczekujące na dodatkowe zmywanie

65° ½ **POŁOWA ZAŁADUNKU**
Zmywanie małych ilości naczyń o normalnym stopniu zabrudzenia, zmywanych natychmiast po użyciu.

65° **MIX 65°**
Mieszane naczynia i garnki o normalnym stopniu zabrudzenia, nawet z zaschniętymi pozostałościami

75° **HIGIENA 99,9%**
Intensywne zmywanie naczyń, garnków, patelni, butelek dla dzieci. Idealny do naczyń używanych przez dzieci lub przez alergików, dla uzyskania wyższego poziomu higieny.

AUTO 45°-65° **AUTO**
Do mieszanych naczyń i garnków o normalnym stopniu zabrudzenia. Zmywarka automatycznie określa parametry zmywania.

55° **GREEN EXPRESS**
Szybki program o niskim zużyciu wody i energii. Do mieszanych naczyń o normalnym stopniu zabrudzenia, zmywanych natychmiast po użyciu.

45° **KIELISZKI 45°**
Kieliszki i porcelana o lekkim stopniu zabrudzenia.

50° **DELIKATNE 50°**
Mieszane kieliszki i naczynia o lekkim stopniu zabrudzenia.

27min **EXPRESS 27’**
Szybki program do lekko zabrudzonych naczyń, zmywanych natychmiast po użyciu.

SILENT
Naczynia o normalnym stopniu zabrudzenia, nawet z zaschniętymi pozostałościami. Zapewnia maksymalne ograniczenie odczuwanego hałasu, idealnie nadaje się więc do stosowania w godzinach nocnych.

60 min **FULL EXPRESS 60’**
Szybki program do mieszanych naczyń i garnków o normalnym stopniu zabrudzenia, nawet z zaschniętymi pozostałościami. Naczynia są zmywane i suszone w ciągu 60 minut.

70° **INTENSIVE 70°**
Naczynia, garnki i patelnie o wysokim stopniu zabrudzenia, nawet z zaschniętymi pozostałościami.

UWAGA: pralka nie rozpocznie działania, dopóki drzwi nie są prawidłowo zamknięte.

HIGIENA
Zwiększa temperaturę końcowego płukania, aby zagwarantować wyższy poziom higieny. Przeznaczony do intensywnego mycia talerzy, garnków, patelni, desek do krojenia, butelek dla niemowląt. Idealny do naczyń używanych przez dzieci lub alergików.

UWAGA: Program o nazwie Hygiena 99,9% został przetestowany przez zewnętrzne laboratorium (VDE) bez wybranych opcji.
Aby zapewnić skuteczność programu, cykl nie może zostać przerwany.

AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI – DRY ASSIST
(zawsze obecne w programie ECO)
(może występować w innych programach, zapoznać się z instrukcją dołączoną do produktu).
Program kończy się fazą suszenia, na którą składa się czas suszenia przy zamkniętych drzwiach plus czas przy uchylonych drzwiach (jedynie oczekiwanie, w celu dodatkowego ułatwienia suszenia). Czas trwania zależny jest od programu i modelu.
Każda interwencja (otwieranie/zamykanie drzwi, wyłączanie itp.) w tej fazie wiąże się z wcześniejszym zakończeniem programu.
Możliwe jest przerwanie programu podczas fazy suszenia i wyładowanie zmywarki przed faktycznym zakończeniem (end) sygnalizowanym przez system wizualny i/lub dźwiękowy (w zależności od modelu), w tym przypadku jednak stan suszenia może nie być optymalny.
Oczekiwany przebieg programu kończy się dopiero po zasygnalizowaniu zakończenia (end) za pomocą systemu wizualnego i/lub akustycznego (w zależności od modelu).

Przestrzeń niezbędna do otwarcia drzwiczek musi być wolna. Otwarcie i zamknięcie drzwiczek nie powinno być wymuszane przed rzeczywistym zakończeniem programu zmywania.

(*) Program standardowy według normy **EN60436**.
Jeżeli jest obecna, **należy wybrać** opcję **DRY ASSIST.**
Dane dotyczące zużycia znajdują się w dołączonej karcie.

ODNIESIENIA do etykiety **ENERGY LABEL** (efektywność energetyczna) towarzyszącej zmywarce.

- Informacje odnoszą się do programu **STANDARD EN60436** (wskazanego w tabeli programów), najbardziej efektywnego pod względem łącznego zużycia energii i wody. Program wskazany jest do naczyń o normalnym stopniu zabrudzenia i służy do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi projektowania przyjaznego dla środowiska.
- Klasa wydajności suszenia określona w skali od **"G"** (wydajność minimalna) do **"A"** (wydajność maksymalna).

Informacja dla instytutów badawczych
Instytuty badawcze otrzymują wskazania dotyczące prób porównawczych (np zgodnie z normą EN60436).
W razie niedołączonego do dokumentacji arkusza papierowego dla instytutów wnioski o wskazówki należy kierować na następujący adres e-mail: dishwasher@test-domestic-appliances.com
We wniosku należy podać model (MOD) i numer seryjny (S/N), które widnieją na tabliczce zamieszczonej na boku drzwiczek.

3.2 Programy zmywania

Zanim zostanie uruchomiony program zmywania należy upewnić się, że:

- *zawór dopływu wody jest **otwarty**;*
- *w dozowniku jest **odpowiednia ilość środka** do mycia naczyń;*
- *naczynia są **prawidłowo** ułożone w koszach;*
- *ramiona spryskiwacza **obracają się** bez przeszkód;*
- *drzwi zmywarki są **dokładnie zamknięte**.*

Uwaga:
W początkowej fazie programu mycia zmywarki, praca ramion natryskowych nie działa, ponieważ ich obrót rozpoczyna się po około 5 minut od rozpoczęcia programu zmywania. Jest to normalny przebieg cyklu zmywania.

WYBIERANIE OPCJI
Opcje są wybierane poprzez naciśnięcie odnośnego przycisku znajdującego się obok symbolu wybranej opcji; zapala się lampka kontrolna, potwierdzając aktywację.
Wszystkie opcje są **dezaktywowane** po zakończeniu cyklu zmywania.

OPCJE DODATKOWE
Niektóre modele są wyposażone w dodatkowe opcje, które są aktywowane **poprzez jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków**. W tym przypadku, zostaje graficznie połączony symbol opcji dodatkowej z dwoma przyciskami, które należy nacisnąć, aby opcję tę uaktywnić

TABELA OPCJI			
Opcja			Opis
1	SPECIAL		Generuje programy dodatkowe. Programy "SPECIAL" są wyróżnione niebieską lampką.
2	DRY ASSIST		Umożliwia optymalne suszenie nawet przy niskich temperaturach płukania, zapewniając znaczną oszczędność energii. Aktywowana jest automatycznie, jeśli wybrany program jest zgodny. W razie potrzeby, nacisnąć przycisk, aby ją wyłączyć.
3	POŁOWA ZAŁADUNKU-FLEXI ZONE		Wskazana do mycia niewielkiej ilości naczyń, umożliwia oszczędność energii elektrycznej i skraca czas trwania programu.
4	DELAY	Delay	Umożliwia opóźnienie rozpoczęcia programu od 1 do 3 godzin do 9, 12, 24 godzin, w zależności od modelu.
5	SELF CLEAN		Program płukania urządzenia. Musi być uruchamiany z pustym urządzeniem, bez naczyń.

SPECIAL (jeśli obecny)
Wybranie tej opcji razem z dowolnym programem mycia pozwala na włączenie szeregu programów dodatkowych. Po wybraniu danego programu nacisnąć przycisk (lampka sygnalizacyjna zaświeca się). Wyłącza się automatycznie po zakończeniu programu.

Flexi Zone

POŁOWA ZAŁADUNKU-FLEXI ZONE (jeśli obecny)
Przeznaczona do mycia niewielkiej liczby naczyń, pozwala na zaoszczędzenie energii elektrycznej. Naczynia powinny zostać umieszczone w obu koszach, a w dystrybutorze detergentu powinna znaleźć się mniejsza jego ilość niż w przypadku pełnego załadowania urządzenia.

EXTRA DRY (jeśli obecny)
Ta opcja powoduje zmianę parametrów w celu zapewnienia lepszego wysuszenia naczyń.
Zalecana do naczyń, które schną nieco dłużej, takich jak garnki, patelnie nieprzywierające i pojemniki plastikowe.
Nie wpływa na program eco (regulacyjny).

DRY ASSIST (jeśli obecny)

Dzięki automatycznemu otwarciu drzwiczek pozwala na optymalne suszenie również w przypadku płukania wodą o niskiej temperaturze, co pozwala na znaczną oszczędność energii. Po ukończeniu programu mycia drzwiczki otwierają się powoli na kilka centymetrów. Między etapem końcowego płukania a końcem programu zmywarka pozostaje w trybie bezczynności, aby umożliwić prawidłowe wysuszenie naczyń (na wyświetlaczu widoczny jest czas pozostały do końca cyklu). Otwarcie drzwiczek na tym etapie powoduje przerwanie programu. O zakończeniu programu informuje krótki sygnał akustyczny i migające lampki sygnalizacyjne programów nr 4 i nr 5. Uruchamia się automatycznie, jeśli wybrany program jest kompatybilny z tą opcją. Można go wyłączyć przed uruchomieniem programu.

Przestrzeń niezbędna do otwarcia drzwiczek musi być wolna. Otwarcie i zamknięcie drzwiczek nie powinno być wymuszane przed rzeczywistym zakończeniem programu zmywania.

Uwaga: niektóre modele są wyposażone w domyślną funkcję dry assist w jednym lub kilku programach (sprawdzić instrukcję dołączoną do produktu).
W tych modelach nie ma przycisku sterującego opcją; drzwiczki otwierają się automatycznie po zakończeniu cyklu lub cykli zmywania, w których jest przewidziana.

DELAY (jeśli obecny)

Nacisnąć przycisk **DELAY**, aby zaprogramować uruchomienie zmywarki w żądanym przedziale czasowym (np. w nocy). W zależności od modeli, wizualizacja jest widoczna na wyświetlaczu lub na dedykowanych lampkach kontrolnych. **Wybór opcji nie jest możliwy, jeżeli program jest już uruchomiony**. Aby anulować ustawienie, nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aż do zgaśnięcia lampek kontrolnych lub do zresetowania wartości na wyświetlaczu. Po zamknięciu drzwiczek zmywarka wykona mycie wstępne, po którego zakończeniu zacznie działać ustawione „opóźnienie programu”.

SELF CLEAN (jeśli obecny)

Program mycia urządzenia. Cykl należy uruchomić, gdy urządzenie jest puste, bez naczyń. Zaleca się uruchamiać ten program co 2 – 3 miesiące, korzystając ze specjalnych detergentów do zmywarek. Podczas działania lampka sygnalizacyjna miga, pod koniec programu świeci światłem stałym, a migają lampki sygnalizacyjne programów nr 4 i 5. Na wyświetlaczu (zależnie od wyposażenia) pojawia się napis „End”.

PRZERWANIE TOKU PROGRAMU ZMYWANIA

- Aby przerwać aktualnie odbywający się program prania, należy otworzyć drzwi zmywarki i przytrzymać wciśnięty **PRZYCISK WYBORU PROGRAMU (B)**, aż nie zapalą się **lampki kontrolne** programu **4** i **5** (na wyświetlaczu pojawi się słowo »end«).

- Zamknąć drzwi.
- Po upływie 1 minuty zmywarka zakończy program zmywania.

ZMIANA PROGRAMU

Aby zmienić aktualnie odbywający się program zmywania, należy otworzyć drzwi urządzenia i wybrać żądany program. Po zamknięciu drzwi zmywarka rozpocznie nowo wybrany program.

JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ I ... ZADBAĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE

- *Zmywarka powinna być w zapełniona w **całości**.*
- *Załadować zmywarkę prawidłowo, jak wskazano w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe załadowanie prowadzi do słabych wyników zmywania i marnowania wody, energii i detergentu.*
- *Nie myć naczyń w bieżącej wodzie przed włożeniem ich do zmywarki. Byłoby to bezużyteczne marnowanie wody i energii.*
- *Wybrać najbardziej odpowiedni program zmywania dla określonego rodzaju naczyń.*
- *W przypadku możliwości, zmywarkę należy podłączyć do źródła ciepłej wody do 60 stopni C.*
- *Przy tej samej ilości naczyń i stopniu zabrudzenia, jeżeli przestrzegane są instrukcje i zalecenia producenta, zmywanie w zmywarce zużywa mniej wody i energii niż zmywanie ręczne.*

JAK ZMNIEJSZYĆ ZUŻYCIE ŚRODKÓW DO MYCIA I ... ZADBAĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE

Fosforany zawarte w proszkach do zmywarek są szkodliwe dla środowiska naturalnego. W celu oszczędnego użycia środków do zmywania i energii elektrycznej należy przestrzegać następujących zaleceń:

- *Oddzielać naczynia delikatne od tych, które są bardziej wytrzymałe na działanie agresywnych detergentów oraz wysokich temperatur.*
- *Nie należy wylewać środka do mycia bezpośrednio na naczynia.*

*Jeśli podczas pracy zmywarki, otwarte zostaną jej drzwi, program ulegnie przerwaniu. Odpowiednia lampka kontrolna pulsuje, słychać też sygnał dźwiękowy, ostrzegający, że program zmywania nie został zakończony. Przed ponownym zamknięciem drzwi i kontynuacją programu, należy odczekać **1 minutę**. Po zamknięciu drzwi program automatycznie będzie kontynuowany od momentu w którym został przerwany. Ta czynność może być wykonana tylko w razie pilnej potrzeby, gdyż takie działanie może spowodować zakłócenia w przebiegu programu zmywania.*

KONIEC PROGRAMU

Koniec programu ogłoszony jest krótkim sygnałem dźwiękowym, pulsują **lampki kontrolne** nr **4** i **5** (na wyświetlaczu pojawi się słowo »end«).

Aby wyłączyć pralkę należy otworzyć drzwi i przycisnąć przycisk **WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE (1)**.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Po **5 minutach bezczynności** (cykl zmywania zakończony lub ustawiony, ale nieuruchomiony) zmywarka przechodzi na tzw. tryb **czuwania (stand-by),** aby zmniejszyć zużycie energii.
W tym trybie sygnalizacja świetlna zmywarki (lampki kontrolne lub podświetlenie wyświetlacza - w zależności od modelu) odbywa się wolniej (**1 sygnalizacja** co **5 sekund**).

WYJMOWANIE NACZYŃ ZE ZMYWARKI

Po zakończeniu programu zmywania należy odczekać **20 minut**, żeby naczynia ostygły. Następnie można wyjmować naczynia z koszy. Radzimy, by najpierw wyjąć naczynia z dolnego kosza. W ten sposób krople wody z naczyń w górnym koszu nie zamoczą suchych naczyń w koszu dolnym.

4. Instrukcja obsługi

Po prawidłowym zainstalowaniu zmywarki wyjąć elementy blokujące kosze i przygotować ją do uruchomienia, wykonując następujące czynności:

- Wyregulować zmiękczacz wody;
- Wprowadzić sól regenerującą;
- Dodać nabłyszczacz i detergent.

4.1 Ustawić twardość wody

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **wyboru programu (B)**, dopóki lampka kontrolna soli nie zacznie migać **(C)**.
- Lampki programu **(A)** wskazują bieżące ustawienie.
- Nacisnąć przycisk wyboru programów **(B)**, aby wybrać poziom twardości wody.

Po wykonaniu regulacji lub wyświetleniu ustawionej opcji wystarczy pozostawić przycisk nienaciśnięty na kilka sekund, a zmywarka automatycznie powróci do trybu standardowego działania, wychodząc z trybu regulacji.

TABELA TWARDOŚCI WODY

TWARDOŚĆ WODY		USTAWIENIE		
Skala niemiecka (°dH)	Skala francuska (°dF)			
0 – 6	0 – 11	**H0**	Wszystkie kontrolki wyłączone	○ ○ ○ ○ ○ (end)
7 – 10	12 – 18	**H1**	Jedna kontrolka włączona	● ○ ○ ○ ○ (end)
11 – 15	19 – 27	**H2**	Dwie kontrolki włączone	● ● ○ ○ ○ (end)
16 – 21	28 – 37	**H3**	Trzy kontrolki włączone	● ● ● ○ ○ (end)
22 – 28	38 – 50	**H4**	Cztery kontrolki włączone	● ● ● ● ○ (end)
29 - 50	51 – 90	**H5**	Pięć kontrolek włączonych	● ● ● ● ● (end)

Informacji dotyczących twardości dostępnej wody udzielają lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe.
Ustawienie domyślne: **H3 - 16-21°dH** – **28-37°dF**

4.2 Dodawanie soli

Kamień zawarty w wodzie (wskaźnik twardości wody) może powodować białe zacieki na suchych naczyniach, które z czasem mogą stracić kolor (zblednąć). Dlatego zmywarka wyposażona jest w automatyczny system zmiękczania wody, który wykorzystuje specjalną sól regeneracyjną, zmniejszającą twardość wody.

Przy użyciu średnio twardej wody, załadunek nowej soli powinien odbywać się w przybliżeniu co **20 cykli zmywania**. Zbiornik zmiękczacza ma pojemność około **1 kg** soli w ziarnach Niektóre modele są wyposażone w optyczny wskaźnik braku soli. W tych modelach korek zbiornika soli zawiera zielony pływak, który opada wraz ze spadkiem stężenia soli w wodzie zbiornika. Gdy zielony wskaźnik nie jest już widoczny, należy uzupełnić sól. Zbiornik znajduje się na dnie zmywarki.

Sól zapobiega tworzeniu się kamienia.

- Wyjąć dolny kosz.
- Odkręć korek zbiornika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Tylko przy pierwszym użyciu wlać do zbiornika jeden litr wody.
- Przez dołączony lejek, wsypać sól (około 1 kg).
- Ponownie zakręcić korek i usunąć resztki soli.

Aby instalacja zmiękczania wody działała bezproblemowo, urządzenie wykonuje cykl regeneracji instalacji w regularnych odstępach czasu.
Proces regeneracji składa się z kilku etapów. Rozpoczyna się po zakończeniu ostatniego cyklu płukania, po osiągnięciu ilości wody wskazanej w ustawieniu twardości wody wodociągowej podczas cyklu mycia, a kończy się na początku następnego cyklu mycia.
Proces regeneracji wydłuża czas trwania cyklu oraz zwiększa zużycie wody i energii elektrycznej.
Poniżej znajduje się przegląd zużycia przez cykl regeneracji systemu zmiękczającego przy użyciu programu Eco i ustawieniem twardości wody na H2.

Zużycie wody według modelu [patrz tabela programów] (litry)	Częstotliwość regeneracji (ilość cykli)	Zużycie wody podczas regeneracji (litry)		Zużycie energii podczas regeneracji (Wh)		Czas trwania procesu regeneracji (min)	
		Pod koniec ostatniego płukania	Na początku następnego cyklu mycia	Pod koniec ostatniego płukania	Na początku następnego cyklu mycia	Pod koniec ostatniego płukania	Na początku następnego cyklu mycia
7	8	0,2	4 (10x0,4 litry)	0,3	1,2	6	4
8,5-9-9,5	6						
10,5-12	5						

- *Po każdym uzupełnieniu soli należy upewnić się, że **pokrywa jest dobrze zamknięta**. Mieszanina wody i środka myjącego nie może dostać się do zbiornika soli, gdyż jest to szkodliwe dla systemu zmiękczania wody. W takim przypadku można utracić prawo do obsługi gwarancyjnej urządzenia.*
- ***Używać wyłącznie soli regenerującej do domowych zmywarek do naczyń. Nie używać soli kuchennej**, ponieważ zawiera ona nierozpuszczalne substancje, które mogłyby uszkodzić system odkamieniania.*
- *Przykręcić korek i usunąć wszelkie pozostałości soli. Po przeprowadzeniu operacji załadunku soli aktywować program zmywania, aby usunąć jej nadmiar. Dłuższy kontakt słonego roztworu z powierzchnią wnętrza zmywarki może spowodować **korozję – rdzę**.*

Uwaga: nie wolno pomylić soli i środka do zmywania. Wsypanie środka do zmywania do zbiornika przeznaczonego na sól prowadzi do uszkodzenia systemu zmiękczania wody.

4.3Dodawanie nabłyszczacza

Dozownik środka do zmywania i dozownik nabłyszczacza znajdują się na wewnętrznej stronie drzwi: dozownik środka do zmywania znajduje się po lewej stronie, dozownik nabłyszczacza znajduje się po stronie prawej.

Nabłyszczacz umożliwia szybsze suszenie naczyń i uniemożliwia osadzanie się kamienia wodnego. Podczas ostatniego cyklu płukania nabłyszczacz jest automatycznie dozowany z pojemnika na wewnętrznej stronie drzwi.

Aby dodać nabłyszczacz:

- Otworzyć pojemnik, naciskając i podnosząc zaczep na pokrywie.
- Wlać nabłyszczacz do momentu napełnienia pojemnika.. Dodać ponownie nabłyszczacz w momencie zaświecenia się lampki sygnalizującej brak nabłyszczacza.
- Zamknąć pokrywę. Będzie słychać dźwięk zamknięcia.
- Wyczyścić ściereczką rozlany nabłyszczacz.

REGULACJA DOZOWANIA NABŁYSZCZACZA

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **wyboru programów (B)**. Po upływie około **15 sekund** lampka sygnalizacyjna soli miga. Trzymać przycisk w pozycji przyciśniętej, dopóki **miga lampka sygnalizacyjna nabłyszczacza (D)**, a **lampki sygnalizacyjne programów (A)** wskazują bieżące ustawienie. Następnie nacisnąć kilkukrotnie przycisk **WYBORU PROGRAMÓW (B)**, aby – w oparciu o poniższą tabelę – wybrać żądaną ilość dozowania:

Po wykonaniu regulacji lub wyświetleniu ustawionej opcji wystarczy pozostawić przycisk nienaciśnięty na kilka sekund, a zmywarka automatycznie powróci do trybu standardowego działania, wychodząc z trybu regulacji.

TABELA REGULACJI NABŁYSZCZACZA			
0 – brak dozowanie	**b0**	Wszystkie lampki zgaszone	○ ○ ○ ○ ○ (end)
minimum 2 ml	**b1**	Jedna zaświecona lampka	● ○ ○ ○ ○ (end)
3 ml	**b2**	Dwie zaświecone lampki	● ● ○ ○ ○ (end)
4 ml	**b3**	Trzy zaświecone lampki	● ● ● ○ ○ (end)
5 ml	**b4**	Cztery zaświecone lampki	● ● ● ● ○ (end)
maksymalnie 6 ml	**b5**	Pięć zaświeconych lampek	● ● ● ● ● (end)

Ustawienie domyślne: **5 ml**

- *Dozowanie środka do płukania należy **zwiększyć**, gdy na umytych naczyniach widoczny jest biały osad lub zacieki o kulistym kształcie.*
- *Jeśli umyte naczynia są lepkie i występują na nich białe zacieki, ilość dozowanego środka do płukania należy **zmniejszyć**.*

4.4Załadunek detergentu

- Otworzyć pokrywkę dozownika detergentu, lekko naciskając przycisk P.
- Wprowadzić detergent lub tabletki.
- Zamknąć pokrywkę, przesuwając ją aż usłyszenia kliknięcia.

Podczas mycia dozownik zostanie otwarty automatycznie.
Detergent lub tabletkę należy wprowadzać wyłącznie do suchego pojemnika.

*Z wyjątkiem programu **NAMACZANIE,** przed każdym cyklem zmywania do odpowiedniego dozownika należy wsypać właściwą ilość środka myjącego. Środek do płukania należy dodać wtedy, gdy jest konieczne jego uzupełnienie.*

- *W przypadku wybrania programu z myciem wstępnym gorącą wodą (patrz tabela programów), we wnęce należy umieścić dodatkowy środek myjący.*
- *Należy używać **wyłącznie** detergentów przeznaczonych specjalnie do zmywarek.*
- *Opakowania środka do zmywania muszą być dokładnie zamknięte i przechowywane w suchym miejscu, w przeciwnym wypadku mogą tworzyć się grudki, zmniejszające efektywność zmywania. Otwarte opakowanie detergentu należy zużyć jak najszybciej, gdyż z czasem traci on swoje właściwości myjące.*
- *Nie stosować płynów do ręcznego mycia naczyń, ponieważ mogłyby one niekorzystnie wpłynąć na działanie zmywarki.*
- *Zawsze należy dodawać środek do zmywania w odpowiedniej ilości. Przy zbyt małej ilości detergentu naczynia będą niedokładnie umyte, większa ilość detergentu nie wpływa natomiast na zwiększenie efektywności zmywania, lecz stanowi jego marnotrawstwo.*
- *Dlatego chroniąc nasze środowisko naturalne, zalecamy używanie środków do zmywania, które nie zawierają **fosforanów i chloru.***

Nalanie płynnego detergentu do dozownika nabłyszczacza może spowodować uszkodzenie zmywarki.

4.5Ogólne ostrzeżenia i zalecenia

Przed pierwszym użyciem zmywarki zaleca się dokładnie przeczytać niniejsze wskazówki dotyczące rodzaju naczyń i ich układania w koszach.
W zasadzie nie ma większych ograniczeń jeśli chodzi o naczynia nadające się do zmywania w zmywarkach, ale czasem trzeba wziąć pod uwagę ich cechy charakterystyczne.

Przed włożeniem naczyń do zmywarki należy:

- *Usunąć resztki potraw np.:kości, ości itp., gdyż pozostawione na naczyniach mogłyby zapchać filtr lub uszkodzić pompę wodną.*
- *Namoczyć naczynia lub patelnie na dnie których pozostały przypalone resztki potraw tak, aby zostały całkowicie usunięte podczas zmywania; takie naczynia zalecamy wstawić do DOLNEGO KOSZA.*

Nie jest potrzebne płukanie naczyń pod bieżącą wodą przed wstawieniem ich do zmywarki; unika się w ten sposób dodatkowego zużycia wody.

Prawidłowe załadowanie naczyń do zmywarki znacząco wpływa na osiągnięte rezultaty zmywania.

UWAGA!

- *Zawsze należy skontrolować, czy naczynia w koszach ustawione są stabilnie, w sposób, który nie będzie przeszkadzał w pracy ramion spryskiwaczy.*
- *Do koszy nie należy wstawiać małych przedmiotów, gdyż podczas cyklu zmywania mogą wypaść z kosza, mogą zakłócić obrotowy ruch ramion spryskiwaczy lub zapchać pompę wodną.*
- *Naczynia takie jak kubki, miski, szklanki i garnki należy zawsze ustawiać dnem do góry i najlepiej nachylone pod niewielkim kątem, aby w ten sposób ściekła z nich woda.*
- *Nie należy ustawiać naczyń jedno na drugim oraz w sposób, w który mogą się wzajemnie zakrywać.*
- *Szklanek nie należy ustawiać blisko jedna obok drugiej, gdyż podczas zmywania mogą się „obijać" o siebie i w efekcie ulec rozbiciu, bądź mogą na nich pozostać plamy.*

Zawsze sprawdzić, czy producent danego naczynia zezwala na mechaniczne zmywanie.

Naczynia, których nie wolno zmywać w zmywarce:

- ***Naczynia drewniane:*** *mogą ulec uszkodzeniu w wysokiej temperaturze.*
- ***Naczynia wykonane ręcznie (rękodzieło):*** *nie wolno zmywać w zmywarkach. Wysoka temperatura i środki do zmywania mogą uszkodzić takie wyroby.*
- ***Naczynia plastikowe****: nie są odporne na temperaturę i dlatego mogą ulec odkształceniu.* ***Naczynia plastikowe****: naczynia plastikowe odporne na wysoką temperaturę można zmywać w zmywarce, wstawiając je do górnego kosza.*
- ***Naczynia i przedmioty z miedzi, cynku, cyny, mosiądzu:*** *na ich powierzchni mogą powstać plamy.*
- ***Naczynia aluminiowe:*** *naczynia z aluminium mogą wyblaknąć.;*
- ***Przedmioty ze srebra:*** *na ich powierzchni mogą pojawić się plamy.*
- ***Szkło i kryształy:*** *w zasadzie można je zmywać w zmywarce, lecz niektóre rodzaje szkła i kryształów po długotrwałym zmywaniu mogą ulec zmatowieniu, tracąc swój blask. Do tego typu naczyń zalecany jest zawsze delikatny program zmywania, obecny w tabeli programów.*
- ***Naczynia ozdabiane:*** *w zasadzie takie naczynia są odporne na zmywanie w zmywarkach, chociaż po wielokrotnym zmywaniu ich barwa może nieco wyblaknąć. Jeśli pojawią się wątpliwości co do trwałości kolorów naczyń, zalecamy, by przez miesiąc zmywać na próbę tylko kilka takich przedmiotów.*

4.6 Zasady wykorzystania koszy

Pojemność, włącznie z naczyniami obejmującymi: **12 lub 13 nakryć stołowych w zależności od modelu** (sprawdzić etykietę energetyczną).

DOLNY KOSZ

Na dolny kosz z pełną siłą działa dolne ramię rozpylające, dlatego też musi on być załadowany „mocniejszymi" przedmiotami o wyższym stopniu zabrudzenia.

Dozwolone są wszystkie typy i kombinacje ładowania, pod warunkiem, że naczynia, garnki i patelnie ułożone są zabrudzonymi powierzchniami skierowanymi w stronę strumieni wody, bijących od dołu.

Ze stałymi podporami

W celu zapewnienia największej przestrzeni wewnątrz kosza podczas ładowania dużych przedmiotów, niektóre modele wyposażono w podnoszone podpórki dla talerzy w 2 lub 4 segmentach.

Z podnoszonymi podporami

WKŁADKI DO KOSZA DOLNEGO

Niektóre modele są wyposażone we wkładki do kosza dolnego, które przyspieszają suszenie naczyń. Wkładki znajdują się w torbie z akcesoriami; aby z nich skorzystać, wystarczy włożyć je w sposób pokazany na rysunku.

ŁADOWANIE DOLNEGO KOSZA

Ostrożnie załaduj płaskie talerze, talerze głębokie, naczynia deserowe i półmiski, umieszczając je pionowo. Garnki, patelnie i ich pokrywki należy ładować dnem do góry. Ładując głębokie talerze lub miski deserowe upewnij się, że pomiędzy nimi pozostaje przerwa.

Przykłady załadowania:

GÓRNY KOSZ

Zalecane jest załadowanie górnego kosza małymi lub średnimi przedmiotami, takimi jak szklanki, małe talerze, filiżanki do kawy lub herbaty, płytkie miski i lekkie przedmioty. Jeśli górny kosz używany jest w dolnej pozycji, można załadować do niego także półmiski, jeśli są nieznacznie zabrudzone.

ŁADOWANIE GÓRNEGO KOSZA

Załaduj talerze skierowane do przodu; kubki, miski itp. muszą być zawsze skierowane w dół. Lewa strona kosza może zostać załadowana dwiema warstwami kubków i szklanek. Pośrodku ułożyć można talerze i talerzyki, umieszczone pionowo w specjalnych podpórkach.

Przykłady załadowania:

KOSZYK NA SZTUĆCE (tylko w niektórych modelach)

Przeznaczony jest na sztućce niezależnie od ich rodzaju, z wyjątkiem sztućców, których długość może **zakłócać** działanie górnego spryskiwacza. Sztućce umieszcza się w przewidzianych otworach górnych kratek, aby możliwy był optymalny przepływ wody przez nie.
Widelce i łyżki należy wkładać tak, aby **uchwyt był skierowany w dół**, należy jednak uważać, aby nie zranić się zębami widelców. **Noże** należy umieszczać w specjalnej tacce na koszu górnym lub w koszyku na sztućce (zależnie od wyposażenia; zależy to od zakupionego modelu), w przeciwnym razie należy je wkładać tak, aby **uchwyty były skierowane w górę**.
Chochle, łyżki drewniane i noże kuchenne można umieszczać w koszu górnym, **uważając, aby ostrza noży nie wystawały poza kosz.** Kratki górne można otworzyć, aby włożyć do koszyka na przykład przedmioty drobne.

Kosz na sztućce przemieszcza się poprzecznie i może zostać **umieszczony w jakimkolwiek punkcie**, umożliwiając optymalne wykorzystanie miejsca w koszu dolnym.

GÓRNY KOSZYK NA SZTUĆCE (tylko w niektórych modelach)

Koszyk jest przeznaczony do umieszczania **sztućców**, które zostaną umiejscowione w odpowiednich przedziałach, natomiast długie przybory są pozycjonowane wzdłużnie.
Wysuwanie w formie „szuflady” ułatwia jego załadunek, lecz możliwe jest również **całkowite usunięcie** go z prowadnic przesuwnych, poprzez usunięcie ograniczników (jak pokazano na rysunku).
Zwrócić szczególną uwagę na ponowne umieszczenie ograniczników, aby uniknąć przypadkowego wysunięcia kosza z prowadnic.

FLEXI DUO TOP RACK (tylko w niektórych modelach)

Obejmuje **dwa niezależnie** wysuwane stojaki z uchwytem do łatwiejszego wkładania/wyjmowania sztućców. Możliwe są różne systemy załadunku i konfiguracji. Na przykład, **filiżanki** mogą zostać załadowane **po prawej stronie** stojaka **w pozycji dolnej,** natomiast lewy stojak albo oba mogą zostać wyjęte w celu umożliwienia załadunku **dużych talerzy,** umieszczając je w **koszu górnym.**

Aby umieścić prawy koszyk na pozycji niskiej, górny koszyk musi się znajdować na najniższej pozycji (przeczytać „regulacja koszyka górnego”).

PRZYKŁADY TRWA INTENSYWNY BRUD

12 pozycji standardowych

Jeżeli wkładki dolnego koszyka są odchylane, zaleca się Ich opuszczenie dla ułatwienia załadunku.

13 pozycji standardowych

Jeżeli wkładki dolnego koszyka są odchylane, zaleca się Ich opuszczenie dla ułatwienia załadunku.

13 pozycji standardowych
KOSZYK GÓRNY (tylko w niektórych modelach)

Jeżeli wkładki dolnego koszyka są odchylane, zaleca się ich opuszczenie dla ułatwienia załadunku.

13 pozycji standardowych
FLEXIDUO TOP RACK (tylko w niektórych modelach)

Jeżeli wkładki dolnego koszyka są odchylane, zaleca się ich opuszczenie dla ułatwienia załadunku.

WYPOSAŻENIE GÓRNEGO KOSZA
(w zależności od modelu)

Tacka na sztućce

Na noże, łyżeczki (kawowe i deserowe) oraz długie przedmioty. Końcówki służą do podtrzymywania kieliszków z długą nóżką.

- Można ją wymontować, naciskając i równocześnie dociskając elementy odblokowujące **(B)**.
- Należy ją obniżyć, jeśli kosz górny ustawiony jest w wyższej pozycji . Nacisnąć równocześnie mocowania **(G)**.

Składane półeczki

Na kubki, filiżanki i przedmioty długie. Końcówki służą do podtrzymywania kieliszków z długą nóżką.

W przypadku ich nieużywania można je podnieść (aż do zablokowania) do pozycji pionowej.

Półeczki przesuwne

Na niewielkie przedmioty, kubki i filiżanki.

Można ich używać w pozycji zamkniętej lub otwartej (pociągnąć część górną, przesuwną). Aby je zamknąć, należy nacisnąć element odblokowujący (S) i przesunąć je w dół.

Końcówki służą do podtrzymywania kieliszków z długą nóżką (również w pozycji zamkniętej).

W przypadku ich nieużywania można je podnieść (aż do zablokowania) do pozycji pionowej.

Podpórki składane

Można je zablokować w pozycji pionowej, oparte o dno kosza, jeśli są nieużywane, lub ustawić w pozycji pośredniej, w zależności od potrzeb. Pojedyncza podpórka po prawej stronie jest idealna jako podparcie dla kieliszków z długą nóżką.

REGULACJA GÓRNEGO KOSZA

Wysokość górnego kosza można regulować tak, aby duże naczynia oraz patelnie mogły być kładzione w koszu dolnym. W zależności od typu zakupionej zmywarki, zastosować należy procedurę **A** lub **B**.

Wersja A: wyciągany kosz z **dwoma pozycjami**.

- Wyciągnij obie prowadnice kosza.
- Usuń ograniczniki, w pierwszej kolejności zwalniając je zgodnie z przedstawionym schematem.
- Wyciągnij kosz.
- Umieść górną lub dolną parę kółek w prowadnicy, w zależności od wymaganej wysokości.
- Ponownie ustaw ograniczniki w pozycji początkowej.

Prawa i lewa strona kosza **muszą zawsze być ustawione na tej samej wysokości**.

Wersja B: kosz z **trzema pozycjami** po obu stronach.

Obie strony kosza **muszą zawsze być ustawione na tej samej wyoskości**.

- Podnieś kosz do pierwszego lub drugiego uchwytu (w zależności od wymaganej wysokości), chwytając za jego górną krawędź **(1)**.
- Aby opuścić kosz, najpierw odblokuj go za pomocą dźwigni odblokowującej **(2)**.

Regulacja jest także możliwa przy załadowanym koszu, lecz w tym wypadku przy opuszczaniu kosz należy trzymać mocno jedną ręką, aby uniknąć uderzania naczyń.

5. Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej lub wyłączyć odłącznik.

5.1 Ogólne ostrzeżenia i zalecenia

Unikać używania kwasowych lub żrących detergentów.

Regularnie czyścić zewnętrzne powierzchnie i okładzinę drzwiczek zmywarki, używając do tego celu miękkiego materiału zwilżonego wodą lub zwykłym detergentem, odpowiednim do pomalowanych powierzchni. Czyścić uszczelki drzwiczek wilgotną gąbką.
Okresowo (raz lub dwa razy w roku) zaleca się czyścić uszczelki z zanieczyszczeń, które mogą się osadzać, za pomocą miękkiej szmatki i wody. Jeżeli zmywarka jest używana codziennie, zaleca się comiesięczne czyszczenie komory i obwodu hydraulicznego przy użyciu specjalnego produktu do domowych zmywarek.

CZYSZCZENIE FILTRA POBORU WODY
Filtr dopływu wody do wlotu węża musi być poddawany okresowemu czyszczeniu. Zamknąć kurek dozujący, odkręcić wąż doprowadzający i sprawdzić, czy filtr znajdujący się na wlocie węża nie jest zanieczyszczony ani zapchany (filtr nie odłącza się od węża). Usunąć wszelkie osady wilgotną szmatką lub niemetalową szczotką. Ponownie przykręcić wąż w prawidłowy sposób. Zalecane jest przeprowadzanie kontroli i ewentualnego czyszczenia co najmniej raz w roku.

CZYSZCZENIE RAMION SPRYSKUJĄCYCH
Jeżeli zmywarka jest używana codziennie, zalecane jest jej cotygodniowe czyszczenie. Ramiona spryskujące można łatwo zdejmować, w celu okresowego czyszczenia dysz i zapobiegania zatykaniu. Umyć je pod bieżącą wodą i starannie ponownie założyć na miejsce, **sprawdzając, czy ich ruch obrotowy nie został w jakikolwiek sposób utrudniony.**

- Aby usunąć **górne** ramię spryskujące, odkręcić pierścień blokujący **R**.

- Aby usunąć **dolne** ramię rozpylające po prostu unieś je do góry, ciągnąc za środkową część.
- Aby wyjąć **ramiona zraszające,** należy chwycić ramię dłuższe i unieść do góry element rozpylający. Umyć ramiona pod bieżącą wodą i z uwagą ponownie umieścić je na swoim miejscu. **Po zakończeniu montażu sprawdzić, czy ramiona obracają się swobodnie.** W przeciwnym razie należy sprawdzić, czy zostały one zamontowane prawidłowo.
- W celu przeprowadzenia demontażu i czyszczenia spryskiwacza planetarnego należy wykonać poniższe instrukcje.
-

CZYSZCZENIE FILTRA

Jeżeli zmywarka jest używana codziennie, zalecane jest jej cotygodniowe czyszczenie.

- Zaleca się okresowe sprawdzanie środkowego filtra **C** i czyszczenie w razie konieczności. Aby zdjąć filtr, chwyć skrzydełka, przekręć je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i unieś do góry.
- Popchnij środkowy filtr **D** od dołu, aby zdjąć go z mikro-filtra.
- Oddziel dwie części składowe plastikowego filtra, naciskając na korpus filtra w miejscu wskazanym przez strzałki.
- Zdejmij środek filtra, unosząc go w górę.

CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA (modele ze spryskiwaczem planetarnym)

Jeżeli zmywarka jest używana codziennie, zalecane jest jej cotygodniowe czyszczenie.

- Zaleca się okresowo wykonywać przegląd centralnego filtra, a w razie potrzeby wyczyścić go.
- wymontować spryskiwacz planetarny wykonując poniższe instrukcje.
- popchnąć filtr centralny **D** od dołu, aby wyjąć go z mikrofiltra:
- oddzielić obie części składające się na plastikowy filtr naciskając na korpus filtra w miejscu wskazanym przez strzałki;
- wymontować filtr centralny podnosząc go do góry.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA I ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ KONSERWACJI:

- *Filtry należy czyścić pod **bieżącą wodą** przy pomocy twardej szczotki.*
- ***Podczas zdejmowania filtra należy upewnić się**, że nie ma w nim resztek jedzenia. Resztki jedzenia mogą spowodować zapchanie się elementów filtrujących lub dyszy.*
- *Ważne jest, by **filtry były oczyszczone** bardzo starannie, zapchane filtry uniemożliwiają pracę zmywarki.*
- *Przy ponownym **montażu filtrów** należy uważać by nie uszkodzić pompy wodnej.*

6. Rozwiązywanie problemów. Co zrobić, gdy ...

Anomalia	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
Lampka kontrolna braku soli nie zapala się	Ilość soli jest nadal wystarczająca	Sprawdzić poziom napełnienia
Lampka kontrolna braku nabłyszczacza nie zapala się	Ilość nabłyszczacza jest nadal wystarczająca	Sprawdzić poziom napełnienia
Stagnacja wody na dnie zmywarki	Wąż dopływowy wody jest zagięty lub zgnieciony	Sprawdzić odcinek węża
	Syfon spustowy jest zatkany	Sprawdź syfon, który nie może być zablokowany ani zapchany, również częściowo
	Zespół filtra jest zapchany	Wyczyścić filtry zgodnie z instrukcją
Sztućce nie są suche	Obecność wody we wnękach łyżek lub chochli	Sztućce (np. łyżki do serwowania) umieszczone w koszyku na sztućce (jeśli jest obecny), na dnie kosza lub na bocznych klapach muszą być ułożone wnękami skierowanymi w dół.
Resztki herbaty lub szminki na naczyniach	Niewystarczająca temperatura zmywania	Sprawdzić poziom napełnienia
	Niewystarczający lub nieodpowiedni detergent	Sprawdzić poziom napełnienia
	Nieprawidłowe ustawienie w koszyku na sztućce	Unikać wzajemnego dotykania lub zachodzenia na siebie sztućców
Wnętrze zmywarki mokre	Kondensat	Urządzenie nie jest uszkodzone, zjawisko kondensacji na ścianach wewnętrznych jest zjawiskiem normalnym
Zmiana koloru plastikowych części wewnątrz komory	Części plastikowe wewnątrz zmywarki mogą blaknąć podczas użytkowania	Jest to zjawisko normalne i nie wpływa na działanie i skuteczność zmywarki
Lampka kontrolna braku soli i/lub nabłyszczacza jest zapalona	Brak soli	Uzupełnić sól
	Brak nabłyszczacza	Uzupełnić nabłyszczacz
Resztki detergentu lub naczynia, które nie są idealnie czyste	Pokrywa dozownika detergentu nie otwiera się całkowicie, ponieważ jest zablokowana przez naczynia	Naczynia nie mogą wystawać z koszyka
	Pokrywka dozownika detergentu jest zablokowana przez tab (pastylka)	Tab (pastylka) musi być ułożona poprzecznie, a nie pionowo
	Tab (pastylki) używane w krótkim programie; detergent nie ma czasu na rozpuszczenie	Użyć detergentu w proszku lub mocniejszego programu

	Detergent przechowywany w otwartym pudełku w wilgotnym otoczeniu i utrata jego skuteczności, detergent stary lub zakrzepły.	Wymienić detergent
	Nieprawidłowe ułożenie naczyń	Nieprawidłowe ustawienie naczyń nie pozwala na optymalny przepływ wody. Podczas ustawiania naczyń zwracać większą uwagę.
Ślady rdzy na sztućcach	Sztućce nieodporne na utlenianie. Szczególnie dotyczy to ostrzy noży.	Używaj wyłącznie sztućców ze stali nierdzewnej.
	Sztućce ulegają utlenianiu, nawet jeśli są myte razem z innymi przedmiotami ulegającymi utlenianiu (uchwyty garnków, już uszkodzone noże itp.)	Unikać mycia części ulegających utlenieniu
	Zbyt wysoka zawartość soli w wodzie myjącej	Prawidłowo dokręcić korek zbiornika zmiękczacza wody
Zmywarka nie uruchamia się	Drzwiczki nie zamykają się	Sprawdzić pozycję zęba zamka (D). W razie potrzeby podnieść go, działając na plastikową śrubę (V) w pobliżu zęba.

Drzwiczki nie zamykają się	Sprawdzić stan haka zamka: - jeśli nie zadziałał (N), drzwiczki otwierają się i zamykają normalnie; - jeśli zadziałał (S), zamknąć mocno drzwiczki (bez trzaskania), aż do uzyskania resetu, a następnie ponownie otworzyć i zamknąć drzwiczki

Drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte	Sprawdzić, czy nie ma przeszkód w zamykaniu drzwiczek (np. przedmioty wystające z koszyków)
Awaria	Skontaktować się z serwisem pomocy technicznej
Brak napięcia	Sprawdzić zasilanie elektryczne.
	Sprawdzić kabel zasilający
Nie można odnotować działania spryskiwaczy	Obracanie spryskiwaczy rozpoczyna się po około 5 minutach od uruchomienia; jest to normalny przebieg cyklu zmywania.
Woda nie jest doprowadzana	Sprawdzić, czy kran wody jest otwarty

Naczynia nie są suche	Nabłyszczacz skończył się	Uzupełnić nabłyszczacz
	Zastosowano program, który nie wymaga końcowego suszenia	Patrz tabela programów
	Obecność wody we wnękach	Podczas załadunku zwrócić uwagę na położenie naczyń, które nigdy nie powinny być idealnie pionowe, lecz ukośne
	Naczynia zostały wyciągnięte zbyt wcześnie	Poczekać co najmniej 20 minut od zakończenia programu
	Stosowanie ekologicznego nabłyszczacza	Produkty ekologiczne mogą być mniej skuteczne niż produkty tradycyjne
	Naczynia plastikowe	Plastik charakteryzuje się niższą akumulacją ciepła, dlatego suszenie jest szczególnie trudne
	Zastosowany kombinowany detergent nie gwarantuje dobrych rezultatów suszenia	Użyć innego kombinowanego detergentu. Zastosowanie tradycyjnego nabłyszczacza poprawia suszenie.
Matowienie szkła	Szkło nie nadaje się do mycia w zmywarce	Używać wyłącznie szklanych przedmiotów odpornych na mycie mechaniczne. Sprawdzić regulację zmiękczacza wody (w razie potrzeby zmniejszyć ustawienie). Użyć detergentu zawierającego dodatki do ochrony szkła
Plamy z wody na niektórych częściach lub na plastikowych naczyniach	Tworzenie się kropel na częściach z tworzywa sztucznego jest nieuniknione, w związku z czym po wyschnięciu widoczne są plamy wodne	Użyć silniejszego programu
		Ustawić naczynia pochyło, aby woda mogła łatwo spływać
		Użyć tradycyjnego nabłyszczacza lub zwiększyć dozowanie
		Zwiększyć ustawienie zmiękczacza wody
Usuwalne smugi na szklankach, metalowych przedmiotach i sztućcach	Nadmiar nabłyszczacza	Zmniejszyć dozowanie nabłyszczacza
	Brak nabłyszczacza lub zbyt niskie ustawienie	Dodać nabłyszczacz lub zwiększyć ilość dostawy
	Niezbyt skuteczny detergent	Opakowania z detergentem nie powinny być zbyt długo otwarte. Detergent traci skuteczność

Resztki jedzenia na naczyniach	Naczynia ułożone za blisko, zbyt pełne koszyki	Zawsze musi być obecna wystarczająca przestrzeń pomiędzy naczyniami, aby umożliwić przepływ strumieni wody. Unikać punktów styku
	Spryskiwacze nie obracają się	Uważać, aby nie utrudniać obrotu spryskiwaczy podczas załadunku
	Zatkane otwory myjące spryskiwaczy	Wyczyścić spryskiwacze zgodnie z instrukcją
	Zanieczyszczone filtry	Wyczyścić filtry zgodnie z instrukcją
	Filtry wprowadzone nieprawidłowo lub niezablokowane	Sprawdzić i poprawić
	Program zmywania nieodpowiedni do rodzaju zabrudzeń	Wyszukać odpowiedni program zmywania w tabeli programów
	Kombinowany detergent używany ze zbyt krótkimi programami	Użyć detergentu w proszku lub mocniejszego programu zmywania
	Niewystarczająca ilość detergentu (jeśli stosowany jest detergent w proszku)	Zwiększyć zastosowaną dawkę detergentu
	Górny kosz nie jest poziomy	Górny kosz musi być używany z lewą i prawą stroną ustawioną na tym samym poziomie
Biały osad w komorze lub na drzwiczkach	Osadzanie substancji zawartych w detergentach	Użyć detergentu do zmywarki
		Umyć urządzenie ręcznie
		Zmienić detergent
	Niewłaściwa regulacja twardości wody (za niska lub za wysoka)	Dostosować ustawienie zmiękczacza wody
		Zmienić detergent
	Nie dokręcono korka zbiornika soli (roztwór soli, który miesza się z wodą myjącą)	Prawidłowo dokręcić korek zbiornika soli
	Detergent kombinowany lub detergent bio/eko niezbyt skuteczny	Wyregulować system zmiękczania
		Używać oddzielnych produktów

Jeśli pomimo wykonania powyższych instrukcji problem występuje nadal, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie działania na urządzeniu, podejmowane przez osoby nieuprawnione, wykraczają poza zakres gwarancji i ich koszta ponosi użytkownik.

7. Usuwanie usterek

Zmywarka może sygnalizować wystąpienie **awarii technicznej** poprzez jednoczesne zapalenie się poszczególnych kontrolek (patrz opis oznaczeń poniżej); w przypadku awarii na wyświetlaczu pojawia się także litera „**E**”.

USTERKA						OPIS
E1	☼	○	○	○	●	**Awaria Aquastop** Aktywacja systemu zapobiegania zalaniu (tylko niektóre modele). System jest wyzwalany jest w momencie przecieku. Skontaktuj się z serwisem.
E2	○	☼	○	○	●	**Poziom bezpieczeństwa** Wyzwolony został system ograniczania poziomu wody wewnątrz zmywarki. Przerwij program i wyłącz zmywarkę. Ponownie włącz i zaprogramuj zmywarkę, następnie uruchom cykl mycia. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z serwisem.
E3	☼	☼	○	○	●	**Usterka podgrzewania wody** Woda nie jest podgrzewana lub nieprawidłowe parametry podgrzewania. Powtórz program zmywania. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z serwisem.
E4	○	○	☼	○	●	**Usterka monitorowania temperatury wody** Przerwij program i wyłącz zmywarkę. Ponownie włącz i zaprogramuj zmywarkę, następnie uruchom cykl mycia. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z serwisem.
E5	☼	○	☼	○	●	**Usterka poboru wody** Urządzenie nie pobiera wody lub pobiera nieprawidłowo. Sprawdź, czy woda podłączona jest prawidłowo, czy kran poboru wody jest otwarty i czy filtr nie jest zatkany. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z serwisem.
E6	○	☼	☼	○	●	**Usterka wypompowywania wody** Urządzenie nie wypompowuje wody lub wypompowuje nieprawidłowo. Sprawdź, czy wąż odprowadzania nie jest skręcony, pęknięty lub czy syfon i filtr nie są zatkane. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z serwisem.

USTERKA						OPIS
E7	☼	☼	☼	○	●	**Usterka regulatora przepływu turbiny** (niektóre modele) Urządzenie nie jest w stanie dokładnie zmierzyć ilości pobranej wody. Przerwij program i wyłącz zmywarkę. Ponownie włącz i zaprogramuj zmywarkę, następnie uruchom cykl mycia. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z serwisem.
E8	○	○	○	☼	●	**Usterka alternatywnego systemu zmywania** Przerwij program i wyłącz zmywarkę. Ponownie włącz i zaprogramuj zmywarkę, następnie uruchom cykl mycia. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z serwisem.
E9	☼	○	○	☼	●	**Usterka systemu poboru wody** Skontaktuj się z serwisem.
E11	☼	☼	○	☼	●	Silnik urządzenia nie działa

○ **Kontrolka wyłączona** ● **Kontrolka włączona** ☼ **Kontrolka mruga**

W przypadku alarmu urządzenie przerywa trwający program i sygnalizuje usterkę.

- Alarmy **E1**, **E2**, **E3**, **E4**, **E8** i **E9** powodują natychmiastowe przerwanie bieżącego programu.
- Alarmy **E5** i **E6** przerywają działający program; po usunięciu przyczyny powracają do programu.
- Alarm **E7** ujawnia się pod koniec cyklu, który jednak zostaje zakończony bez przerwania, gdyż usterka nie wpływa na działanie zmywarki.
- **E11:** Skontaktuj się z serwisem.

Konieczne jest wyzerowanie alarmu:

- Otwórz i zamknij drzwi lub wyłącz i włącz urządzenie. W tym momencie możliwe jest ponowne zaprogramowanie zmywarki.

Jeśli problemy będą się powtarzać, należy wezwać serwis.