




Di seguito viene illustrata la procedura per installare i camini della cappa PORTOFINO.


Le misure per il posizionamento delle calamite e delle staffe sotto riportate sono un esempio e possono variare in base allo spazio disponibile per l'installazione.




Dopo aver posizionato la cappa ad una distanza minima di 650 mm dal piano cottura sottostante, fissare le nr.6 calamite alla parete alle distanze indicate.




Di fianco, dettaglio dell'orientamento delle calamite da fissare alla parete.




Dopo le nr.6 calamite, fissare i nr.2 ganci alla parete alle distanze indicate




Di fianco, dettaglio dell'orientamento dei ganci da fissare alla parete.




Avvitare la staffa camino al camino superiore con nr.2 viti.




Dettaglio A  
Scala: 1:1




Inserire il camino superiore dentro il camino inferiore e fissare con nr.2 viti.



Calzare i camini dentro il supporto motore.



Prestare attenzione affinché la staffa camino calzi dentro i nr. 2 ganci e i camini siano in battuta alle calamite.



La sequenza è valida anche per l'installazione della cappa con il solo camino inferiore (vista posteriore)