



Allineare al bordo superiore del pannello porta.  
Align with the top edge of the door panel.  
Aligner au bord supérieur du panneau de la porte.  
Mit der Oberkante der Dekorplatte fluchten.  
Alinhar com o rebordo superior do painel da porta.  
Vyrovnejte s horním okrajem dveřního panelu.  
Az ajtópanel felső szélével hozzuk egy vonalba.  
Wyrównać do górnej krawędzi panelu drzwiowego.  
Pripojit na vrchný okraj dverového panelu



# AP.AUTO 820

Zet hem op één lijn met de bovenste rand van het  
durpaneel.  
Alinear respecto del borde superior del panel puerta.  
Alinhe com a borda superior do painel da porta.  
Skal fugte med overkanten af lågepanelet.  
Aseta ovipaneelin yläreunan kohdalle.  
Sett den øvre kanten i flukt med dørpanelet.  
Placera i linje med dörrpanelens överkant

