

KIT PR38X

IT

Fare riferimento ai disegni sul retro di questo foglio.

- 1) Far scivolare il profilo tra le pareti dell'alloggio per il forno superiore;
- 2) Fissare il profilo alle pareti laterali mediante le viti fornite col kit;
- 3) Incassare i forni combinati negli appositi spazi;
- 4) Il profilo in acciaio inox impedirà la vista dello spessore in legno tra i due forni installati.

GB

Refer to the drawings on the back of this sheet.

- 1) Slide the mounting strip between the sides of the top oven compartment;
- 2) Fix the strip to the sides using the screws supplied with the kit;
- 3) Mount the twin ovens in the spaces provided;
- 4) The stainless steel strip will conceal the wooden shim between the two ovens when fitted.

FR

Voir les dessins au verso de cette feuille.

- 1) Glisser le profilé entre les parois de la niche pour le four supérieur;
- 2) Fixer le profilé aux parois latérales à l'aide des vis fournies avec ce kit;
- 3) Encastrer les fours dans les espaces prévus;
- 4) Le profilé en acier inox dissimulera le champs de l'étagère entre des deux fours installés .

DE

Siehe die Abbildungen auf der Rückseite dieses Blattes.

- 1) Das Profil zwischen die Wände des Einbauraums des oberen Backofens schieben.
- 2) Das Profil mit den mitgelieferten Schrauben an den Seitenwänden befestigen.
- 3) Die Backöfen der Kombination in die vorgesehenen Einbauräume einsetzen.
- 4) Das Stahlprofil verbirgt die Vorderkante des Holzfachbodens zwischen den beiden eingebauten Backöfen.

NL

De tekeningen aan de andere zijde van dit blad dienen ter referentie.

- 1) Schuif het profiel tussen de wanden van de behuizing van de bovenste oven;
- 2) Bevestig het profiel aan de zijwanden met de schroeven van de kit;
- 3) U moet de gecombineerde ovens inbouwen in de daarvoor bestemde ruimten;
- 4) Het roestvrijstalen profiel verbergt het houten tussenstuk tussen de twee geïnstalleerde ovens.

ES

Tómense como referencia los dibujos presentes en la plana trasera de esta hoja.

- 1) Hacer deslizar el perfil entre las paredes del alojamiento del horno superior.
- 2) Fijar el perfil a las paredes laterales mediante los tornillos suministrados en el kit.
- 3) Empotrar los hornos combinados en sus respectivos alojamientos.
- 4) El perfil de acero inox. permitirá ocultar el espesor de madera presente entre los dos hornos instalados.

PT

Consulte os desenhos no verso desta folha.

- 1) Faça com que o perfil deslize entre as paredes do alojamento para o forno superior;
- 2) Fixe o perfil nas paredes laterais utilizando os parafusos fornecidos com o kit;
- 3) Proceda ao encaسته dos fornos combinados nos espaços próprios;
- 4) O perfil de aço inox serve para cobrir o pedaço de madeira entre os dois fornos instalados.

SV

Se figurerna på baksidan av detta blad.

- 1) Skjut in profilen mellan väggarna där den övre ugnen ska placeras.
- 2) Fäst profilen vid sidoväggarna med de skruvar som medföljer i satsen.
- 3) Bygg in kombinationsugnarna på sina platser.
- 4) Den rostfria profilen döljer träkanten mellan de två installerade ugnarna.

KIT PR38X

