

Caro Cliente,

Queremos agradecer-lhe pela aquisição do acessório "Bottle to go" do liquidificador da Linha Anos 50.


Ao escolher um dos nossos produtos, optou por um aparelho que surge da união entre o estilo icónico, a conceção técnica inovadora e a atenção aos detalhes.

Este aparelho combina perfeitamente com os outros aparelhos Smeg, ou

isoladamente contribui para dar um acento de estilo ao interior da cozinha.

Desejamos que possa apreciar completamente o seu novo eletrodoméstico.

Para mais informações sobre o produto: www.smeg.com ou www.smeg50style.com.



Modelo BGF01
Acessório "Bottle to go"

Índice

1 Advertências	94
1.1 Introdução	94
1.2 Este manual de utilização	94
1.3 Utilização prevista	94
1.4 Advertências gerais de segurança	95
1.5 Responsabilidade do fabricante	97
1.6 Eliminação	97
2 Descrição	98
2.1 Descrição do produto	98
3 Utilização	99
3.1 Antes da primeira utilização	99
3.2 Modo de utilização do acessório "Bottle to go"	99
4 Limpeza e manutenção	103
4.1 Advertências	103
4.2 Limpeza da base do motor	103
4.3 Limpeza do acessório e do grupo de lâminas	103
4.4 Utilização da opção de limpeza automática	104

Aconselhamos que leia atentamente este manual, que descreve todas as indicações para manter inalteradas as qualidades estéticas e funcionais do aparelho adquirido.

Para mais informações sobre o produto: www.smeg.com

O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem aviso prévio, qualquer modificação que vise o melhoramento dos respetivos produtos. As ilustrações e descrições contidas neste manual não são, por isso, vinculativas e possuem apenas valor indicativo.



Advertências

1 Advertências

1.1 Introdução

Informações importantes para o utilizador:

Advertências



Informações gerais sobre este manual de utilização, de segurança e para a eliminação final.

Descrição



Descrição do aparelho e do acessório.

Utilização



Informações sobre a utilização do aparelho e do acessório.

Limpeza e manutenção



Informações para a limpeza e a manutenção adequadas do aparelho e do acessório.



Advertência de segurança



Informação



Sugestão

1.2 Este manual de utilização

Este manual de utilização é parte integrante do acessório e deve conservá-lo íntegro e tê-lo sempre ao seu alcance durante todo o ciclo de vida do acessório.

1.3 Utilização prevista

- O acessório "Bottle to go" pode ser utilizado em ambientes fechados, como escolhas, ginásios, escritórios e ao aberto.
- O acessório "Bottle to go" pode ser utilizado exclusivamente em combinação com o liquidificador **BLF01**. O acessório pode ser utilizado para triturar, misturar e emulsionar vários ingredientes para a preparação de bebidas, sumos e smoothies a saborear em ambientes fechados ou ao aberto.
- Não utilize o acessório para fins diferentes da utilização a que se destina.
- A utilização deste acessório não é permitida a pessoas (incluindo as crianças) com capacidades físicas e mentais reduzidas ou que não possuam experiência na utilização de equipamentos elétricos, a não ser que sejam supervisionados ou instruídas por pessoas adultas e responsáveis pela sua segurança.



1.4 Advertências gerais de segurança

O acessório “Bottle to go” é um acessório do liquidificador **BLFO1**.

Siga todas as instruções de segurança para uma utilização segura do acessório.

- Antes de utilizar o aparelho leia atentamente este manual de utilização e o manual de utilização do liquidificador **BLFO1**.
- Desligue o aparelho imediatamente após a utilização.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto se encontra em funcionamento.
- Desligue o aparelho da tomada de corrente antes de qualquer operação de limpeza e após cada utilização.
- Não mergulhe o aparelho, o cabo de alimentação ou a ficha em água ou em qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou se o aparelho tiver caído ou se, de alguma forma, estiver danificado.
- Se o cabo da alimentação elétrica estiver danificado, contacte o serviço de assistência técnica para que proceda à sua substituição, a fim de evitar perigos.
- O cabo é, intencionalmente, curto para evitar acidentes. Não utilize um cabo de extensão.
- Não permita que o cabo de alimentação entre em contacto com arestas vivas.
- Não puxe o cabo para remover a ficha da tomada de corrente da parede.
- Não coloque o aparelho sobre ou perto de fogões a gás ou elétricos acesos, dentro de um forno ou perto de fontes de calor.
- Nunca tente reparar o aparelho por conta própria ou sem a intervenção de um técnico qualificado.
- Em caso de avaria, mande-o reparar, exclusivamente, por um técnico qualificado.
- Não efetue modificações no aparelho.
- Nunca tente apagar uma chama/incêndio com água: desligue o aparelho, extraia a ficha da tomada de corrente e cubra a chama com uma tampa ou com uma coberta à prova de fogo.
- Desligue o aparelho da tomada de corrente antes de qualquer operação de limpeza e após cada utilização.
- O uso deste aparelho é permitido às crianças a partir dos 8 anos de idade se supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e se compreenderem os riscos relacionados.
- A limpeza e a manutenção podem ser realizadas por crianças a partir dos 8 anos se supervisionadas.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho afastado do alcance das crianças.



Advertências

Para este aparelho e o acessório

- Durante o funcionamento, evite o contacto com partes em movimento. Mantenha as mãos, cabelos, roupas e utensílios afastados das lâminas durante o funcionamento para evitar ferimentos pessoais ou danos ao aparelho.
- Desligue sempre o liquidificador da tomada de corrente se deixada sem vigilância, antes da montagem e desmontagem de componentes e antes da limpeza. Extraia a ficha da tomada de corrente quando o liquidificador não estiver a ser utilizado, antes de efetuar a limpeza e em caso de avaria. Deixe arrefecer antes de realizar a limpeza.
- Verifique se o acessório e o grupo de lâminas estão fixados corretamente.
- Não encha demasiado o acessório (máximo de 600 ml).
- Não utilize o liquidificador em combinação com partes ou acessórios de outros fabricantes.
- Utilize apenas peças de substituição originais do fabricante. A utilização de peças de substituição não recomendadas pelo fabricante pode provocar incêndios, choques elétricos ou ferimentos a pessoas.
- As lâminas são afiadas. Perigo de corte! Evite tocar nas lâminas com as mãos. Preste muita atenção ao montar e desmontar o grupo de lâminas.
- Coloque o liquidificador apenas em superfícies planas e enxutas.
- Não faça funcionar o liquidificador sem o jarro ou sem o acessório "Bottle to go".
- Antes de introduzir líquidos quentes no acessório, deixe-os arrefecer até que fiquem à temperatura ambiente.
- Evite tocar nas partes móveis, como o grupo de lâminas.
- Para reduzir o risco de ferimentos e danos ao liquidificador e ao acessório, nunca introduza as mãos ou ferramentas, como por exemplo talheres, enquanto este se encontra em funcionamento. Pode ser utilizada uma espátula de madeira ou de plástico, mas apenas quando o liquidificador está desligado.
- Não utilize detergentes agressivos ou objetos cortantes para lavar ou remover quaisquer resíduos do acessório.



1.5 Responsabilidade do fabricante

O fabricante declina toda a responsabilidade por danos sofridos por pessoas e coisas provocados por:

- utilização do aparelho diferente da prevista;
- falta de leitura do manual de utilização;
- adulteração mesmo que apenas de uma única peça do aparelho;
- utilização de peças de substituição não originais;
- não observância das advertências de segurança.

1.6 Eliminação



Este aparelho deve ser eliminado separadamente dos outros resíduos (Diretiva 2012/19/EU). Este aparelho não contém substâncias em quantidades tais que possam ser consideradas perigosas para a saúde e para o ambiente, em conformidade com as diretivas europeias em vigor.



Tensão elétrica Perigo de eletrocussão

- Desligue a alimentação elétrica geral.
- Extraia o cabo de alimentação elétrica da instalação elétrica.

- **Os equipamentos elétricos velhos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico!** De acordo com a legislação em vigor, os aparelhos elétricos que atingem o fim de vida útil devem ser levados para centros de recolha diferenciada dos resíduos elétricos e eletrónicos. Deste modo, podem ser reciclados materiais valiosos oriundos de equipamentos velhos e protegido o ambiente. Para mais informações, contacte as autoridades locais competentes ou os responsáveis pelos centros de recolha diferenciada.

Especifica-se que para a embalagem do aparelho são utilizados materiais não poluentes e recicláveis.

- Entregue os materiais da embalagem nos centros apropriados de recolha diferenciada.




Embalagens de plástico Perigo de asfixia

- Não deixe sem vigilância a embalagem ou partes da mesma.
- Não permita que as crianças brinquem com os sacos de plástico da embalagem.



2 Descrição

2.1 Descrição do produto



Modelo BGF01 - Acessório "Bottle to go"

- 1 Tampa sem BPA com bico
- 2 Tampa com vedante em silicone
- 3 Garrafa sem BPA (máx. de 600 ml)
- 4 Grupo de lâminas removível em aço inox
- 5 Suporte do grupo de lâminas



3 Utilização



Perigo de eletrocussão

- Introduza a ficha numa tomada de corrente apropriada e equipada com ligação à terra.
- Não adultere a ligação à terra.
- Não utilize um adaptador.
- Não utilize um cabo de extensão.
- A não observância destas advertências pode provocar a morte, um incêndio ou a eletrocussão.

3.1 Antes da primeira utilização

1. Retire as etiquetas e os adesivos do liquidificador e do acessório.
2. Limpe a base do motor com um pano húmido.
3. Lave a garrafa e a tampa em água húmida e detergente neutro ou na máquina de lavar louça, tendo o cuidado de remover o grupo de lâminas.
4. Seque-a cuidadosamente.



Perigo de arranque acidental

- Certifique-se de que o liquidificador está desligado da tomada antes de montar ou retirar o grupo de lâminas.



Para evitar danos ao aparelho, o liquidificador está equipado com um **bloqueio de segurança** que interrompe o funcionamento quando a jarra é removida. Dispõe também de um **dispositivo de protecção do motor** que intervém no caso de sobrecarga.

3.2 Modo de utilização do acessório "Bottle to go"

1. Prepare os ingredientes e introduza-os na garrafa.




Advertências

- Certifique-se de que a quantidade de ingredientes líquidos não exceda os 400 ml.
- Não exceda a capacidade máxima de 600 ml.




Utilização

2. Coloque o grupo de lâminas (1) sobre o bocal da garrafa.



3. Aparafuse o suporte do grupo de lâminas (2) à garrafa.



Lâminas afiadas

Perigo de corte



- Evite tocar nas lâminas com as mãos.
- Preste a máxima atenção durante a montagem e a remoção do grupo de lâminas.




Os acessórios que possam entrar em contacto com os alimentos são construídos com materiais que respeitam as disposições das normas em vigor.



4. Vire a garrafa e encaixe-a à base do liquidificador.



5. Selecione uma das quatro velocidades disponíveis (de 1 a 4) ou um dos programas predefinidos (Pulse ou Smoothie) e acione o liquidificador para preparar a bebida.



Riscos de danos ao acessório


- O programa Triturador de gelo não pode ser utilizado com o acessório "Bottle to go".
- Se quiser adicionar gelo, triture-o utilizando o jarro do liquidificador para depois inseri-lo na garrafa.

Para mais informações sobre qual a velocidade a definir, veja o parágrafo "3.5 Sugestões para a programação da velocidade" no manual do liquidificador **BLF01**.





Utilização


6. Retire a garrafa do corpo do liquidificador empurrando-a para cima.



8. Aparafuse a tampa (3) à garrafa e insira a tampa (4).



7. Retire o suporte do grupo de lâminas e o grupo de lâminas (2).





4 Limpeza e manutenção

4.1 Advertências



Utilização não correta Perigo de eletrocussão

- Extraia a ficha da tomada de corrente antes de efetuar a limpeza do liquidificador.
- Não mergulhe a base do motor em água ou outros líquidos.



Utilização não correta Riscos de danos nas superfícies

- Não utilize jatos de vapor para limpar o aparelho e o acessório.
- Não utilize nas partes tratadas superficialmente com acabamentos metálicos (por exemplo, anodizações, níquelagens, cromagens), produtos para a limpeza que contêm cloro, amoníaco ou lixívia.
- Não utilize detergentes abrasivos ou corrosivos (por exemplo, produtos em pó, removedores de manchas e palhas de aço/esfregões de arame).
- Não utilize materiais ásperos, abrasivos ou raspadores metálicos afiados.

4.2 Limpeza da base do motor

Para uma boa conservação das superfícies exteriores, é necessário limpá-las regularmente no fim de cada utilização, após tê-las deixado arrefecer. Limpe com um pano macio e húmido e detergente neutro.

4.3 Limpeza do acessório e do grupo de lâminas

O acessório "Bottle to go" e o grupo de lâminas respetivo podem ser lavados à mão, em água quente e detergente neutro. O acessório "Bottle to go" também pode ser lavado na máquina de lavar louça, tendo o cuidado de remover o grupo de lâminas.



Lâminas afiadas Perigo de corte

- Evite tocar nas lâminas com as mãos.
- Preste a máxima atenção ao retirar e manusear o grupo de lâminas.



4.4 Utilização da opção de limpeza automática

O acessório "Bottle to go" e o grupo de lâminas podem ser limpos utilizando a opção de limpeza automática:

1. Encha a garrafa com água quente e detergente neutro.
2. Rode o botão de comando para a posição **1**.
3. Pressione o botão **START**.
4. Pressione o botão **PULSE** durante 2 segundos de cada vez. Repita a operação uma dezena de vezes.
5. Retire a garrafa, esvazie-a e lave-a.
6. Seque-a cuidadosamente.



No caso de avarias, consulte a tabela no parágrafo "4.6 O que fazer se..." no manual do liquidificador **BLFO1**.

