




CAMPO DE USO



La paleta para pizza está aconsejada para todos los que dispongan de placa para pizza refractaria, para enhornar y deshornar con facilidad pizzas, tigelle, etc.

MODOS DE USO

El mango de la paleta para pizza se puede abrir y cerrar para facilitar su colocación después de usarlo.



Antes de utilizar la paleta para pizza es necesario abrir completamente el mango hasta escuchar un click de enganche. Solamente de este modo el mando se bloqueará para permitir su correcto uso.




Para utilizar de la mejor forma posible la paleta para pizza, se aconseja espolvorear ligeramente la superficie de acero con harina para facilitar que los productos frescos puedan moverse bien, ya que al estar húmedos, podrían adherirse al acero.



Coja siempre la paleta para pizza por el mango.



No utilice la paleta para pizza en posición vertical. El mango podría cerrarse accidentalmente.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para limpiar la paleta, utilice esponjas no abrasivas y agua caliente. Evite utilizar detergentes y/o esponjas que puedan dañar la superficie de acero o el mango.