

---

**USO DELLA GRIGLIA BARBECUE**

**IT**

---

**USE OF THE BARBECUE GRILLE**

**GB**

---

**USO DE LA PARRILLA BARBACOA**

**ES**

---

**UTILISATION DE LA GRIL BARBECUE**

**FR-BE**

---

**BENUTZUNG DES BARBECUE-GRILLROST**

**DE-BE**

---

**GEBRUIK VAN DE BARBECUEROOSTER**

**NL-BE**

---



**PRIMER USO**

Enjuagar y secar la plancha.

**POSICIONAMIENTO**

Esta parrilla abierta se deberá colocar arriba de la resistencia de la barbacoa en lugar de la plancha de aluminio.

**USO**

Posibilitar el uso de la plancha para cocinar **a la parrilla, al gratén** o como **barbacoa**.

En la cubeta posicionada debajo de la resistencia se puede poner:

- 1- agua (Fig. 2) para recoger las grasas de cocción;
- o bien;
- 2- Una capa de piedra volcánica que permite mantener el calor por más tiempo mejorando el tiempo y la calidad de la cocción.

**En ambos casos, tenga cuidado de no superar el borde de la cubeta.**

Antes de volcar en la cubeta el agua o la piedra volcánica, proceda a bloquear la resistencia de acuerdo con lo ilustrado en la figura 3.

**LIMPIEZA DESPUÉS DE CADA USO**

Extraer la placa de su alojamiento (después de haberla dejado enfriar) elevándola por la parte delantera de la manera ilustrada en la figura 4.

Limpiarla utilizando detergente común y una esponja no abrasiva.

Para retirar la bandeja colocada debajo de la resistencia barbacoa:

1. retirar la placa de la manera indicada;
2. alzar la resistencia y bloquearla deslizando el tope hacia la derecha (de la manera ilustrada en la figura 2/3);
3. retirar la bandeja mediante las dos asas y efectuar la limpieza utilizando detergentes específicos para acero inoxidable y una esponja no abrasiva.

**PREMIERE UTILISATION**

Rincer et essuyer la plaque.

**EMPLACEMENT**

Introduire ce gril ouvert sur la résistance barbecue à la place de la plaque en aluminium.

**UTILISATION**

Vous pouvez utiliser la plaque pour cuire **au gril, gratiner** ou en guise de **barbecue**.

Dans le bac placé sous la résistance, il est possible de mettre:

1. de l'eau (Fig. 2) pour recueillir les graisses de cuisson;
- ou bien;

2. une couche de roche lavique qui permet de maintenir la chaleur plus longtemps et donc d'améliorer les temps et la qualité de cuisson.

**Dans les deux cas faire attention à ne pas dépasser le bord du bac.**

Avant de verser l'eau ou la roche lavique dans le bac, bloquer la résistance comme montré sur la figure 3.

**NETTOYAGE APRES CHAQUE****UTILISATION**

Après l'avoir laissée refroidir, retirer la plaque en la soulevant par la partie antérieure comme indiqué sur la figure 4.

La nettoyer avec un produit détersif courant et une éponge non abrasive.

Pour retirer le bac placé sous la résistance barbecue:

1. Retirer la plaque comme décrit;
2. Relever la résistance et la bloquer en la faisant coulisser vers la butée à droite (voir figure 2/3);
3. Retirer le bac par les poignées et le nettoyer avec des détergents spécifiques pour acier inox et une éponge non abrasive.



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

