

AVVERTENZE:

L'apparecchio su cui sarà utilizzato l'accessorio dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi d'installazione:

- dovrà essere dotato di ventilatore di raffreddamento;
- un'eventuale parete laterale, che superi in altezza il piano di lavoro, deve essere distante almeno 5 cm dal lato e non può essere presente in entrambi i lati;



NON È POSSIBILE UTILIZZARE PIÙ DI UNA PIASTRA CONTEMPORANEAMENTE SULLO STESSO APPARECCHIO.

UTILIZZO:

L'UTILIZZO DELLA PIASTRA NON DEVE SUPERARE I 60 MINUTI.

Dopo tale periodo i bruciatori devono essere spenti e lasciati raffreddare per almeno 60 minuti.



I fuochi sotto la piastra possono essere contemporaneamente accesi, nella posizione di massimo, per non più di 15 minuti; dopo tale periodo devono essere portati nella posizione di minimo.

Prima dell'uso è consigliabile sciacquare, asciugare ed oliare leggermente la piastra.

La piastra deve essere posizionata **sopra le griglie** in dotazione (Fig. 1).

Le posizioni consentite sono quelle indicate all'inizio di questo manuale (Fig. 2-3).

Il forno o i forni presenti sulla cucina su cui si utilizza la piastra possono funzionare simultaneamente alla piastra (tranne che nella funzione di pirolisi, se prevista) per un massimo di 60 minuti rispettando le indicazioni previste dal libretto istruzioni dell'apparecchio.

Dopo l'utilizzo, si consiglia di attendere almeno 15 minuti prima di rimuovere l'accessorio dall'apparecchio.

Anche nel caso si utilizzi un solo bruciatore, vanno rispettate le medesime avvertenze.

PULIZIA:

La piastra può essere pulita con maggiore facilità quando è ancora tiepida.

Non immergerla in acqua subito dopo l'uso, attendere che si raffreddi.

Utilizzare normali detergenti specifici per acciaio inox e spugne non abrasive.

Eventuali incrostazioni o residui di cibo rimasti saranno facilmente rimovibili lasciando la piastra a bagno per un po' di tempo. Asciugarla accuratamente.



IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI SUBITI DA PERSONE E COSE, CAUSATI DALL'INOSSERVANZA DELLE SUDETTE PRESCRIZIONI O DERIVANTI DALLA MANOMISSIONE ANCHE DI UNA SINGOLA PARTE DELL'APPARECCHIO E DALL'UTILIZZO DI RICAMBI NON ORIGINALI.