

Prezado cliente,

Queremos agradecer-lhe pela aquisição da máquina para café de filtro da Linha Anos 50.


Ao escolher um dos nossos produtos, optou por uma solução em que a pesquisa estética e a conceção técnica inovadora oferecem objetos únicos que se tornam elementos decorativos.

Um eletrodoméstico Smeg, na verdade, combina sempre na perfeição com outros produtos da gama e, ao mesmo tempo, pode constituir um objeto de design para a cozinha.

Esperamos que aprecie plenamente as funcionalidades do seu eletrodoméstico.

Para mais informações sobre o produto pode visitar os seguintes Web sites:

[www.smeg50style.com](http://www.smeg50style.com) ou [www.smeg.com](http://www.smeg.com).



Máquina para café de filtro

# Índice

<b>1 Advertências</b>	<b>124</b>
1.1 Introdução	124
1.2 Este manual de utilização	124
1.3 Utilização a que se destina	124
1.4 Advertências gerais de segurança	124
1.5 Responsabilidade do fabricante	127
1.6 Chapa de identificação	127
1.7 Eliminação	127
<b>2 Descrição</b>	<b>128</b>
2.1 Descrição do produto	128
<b>3 Utilização</b>	<b>129</b>
3.1 Antes da primeira utilização	129
3.2 Primeira utilização	130
3.3 Como aceder ao menu das definições	130
3.4 Como preparar o café	132
<b>4 Limpeza e manutenção</b>	<b>137</b>
4.1 Advertências	137
4.2 Limpeza da máquina para café de filtro	137
4.3 Limpeza dos componentes da máquina para café de filtro	137
4.4 Descalcificação	138
4.5 O que fazer se...	140

## TRADUÇÃO DO MANUAL ORIGINAL

Aconselhamos a ler atentamente este manual, que descreve todas as indicações para manter inalteradas as qualidades estéticas e as funcionalidades do aparelho adquirido.

Para mais informações sobre o produto: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)



# Advertências

## 1 Advertências

### 1.1 Introdução

Informações importantes para o utilizador:

#### Advertências



Informações gerais sobre este manual de utilização, de segurança e para a eliminação final.

#### Descrição



Descrição do aparelho.

#### Utilização



Informações sobre a utilização do aparelho.

#### Limpeza e manutenção



Informações para a limpeza e a manutenção adequadas do aparelho.



Advertência de segurança



Informação



Sugestão

### 1.2 Este manual de utilização

Este manual de utilização é parte integrante do aparelho e deve conservá-lo íntegro e tê-lo sempre ao seu alcance durante todo o ciclo de vida do aparelho.

### 1.3 Utilização a que se destina

O aparelho pode ser utilizado para preparar café de filtro. Qualquer outra utilização é incorreta. Não utilize o aparelho para fins diferentes da utilização a que se destina.

1. Durante o funcionamento não coloque a máquina para café de filtro no interior de um móvel.
2. **ADVERTÊNCIA:** Não utilize o aparelho se a superfície apresentar fissuras.

### 1.4 Advertências gerais de segurança

- Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não possuam experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas, no que diz respeito à utilização do aparelho, por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- Não utilize o aparelho em ambientes exteriores.



- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Introduza a ficha numa tomada de corrente apropriada e equipada com ligação à terra.
- Não modifique a ligação à terra.
- Não utilize um adaptador.
- Não utilize uma extensão.
- A inobservância destas advertências pode provocar a morte, um incêndio ou eletrocussão.
- Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Além disso, não pode ser utilizado:
  - na área de cozinha para os funcionários de lojas, em escritórios e em outros ambientes de trabalho;
  - em quintas/agroturismos;
  - por clientes em hotéis, motéis e ambientes residenciais;
  - nos alojamentos com pequeno-almoço.
- Se o cabo da alimentação elétrica estiver danificado, contacte o serviço de assistência técnica para que proceda à sua substituição para evitar possíveis perigos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não possuam experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas, no que diz respeito à utilização segura do aparelho e se estiverem conscientes dos respetivos perigos.
- Extraia a ficha do aparelho da tomada de corrente antes de efetuar qualquer operação de montagem, desmontagem e limpeza.

## Para este aparelho

### Apenas para mercados europeus:

- o uso deste aparelho é permitido às crianças a partir dos 8 anos de idade se supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e se compreenderem os riscos relacionados.
- A limpeza e a manutenção podem ser realizadas por crianças a partir dos 8 anos se supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo afastado do alcance das crianças com menos de 8 anos.
- Siga todas as instruções de segurança para uma utilização segura do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual de utilização.
- Desligue imediatamente o aparelho depois da utilização.
- Não deixe o aparelho sem vigilância se estiver a funcionar.
- Desligue sempre a máquina para café de filtro da tomada antes da montagem e da desmontagem dos componentes e antes de a limpar.
- Retire a ficha da tomada de corrente antes de efetuar a limpeza e em caso de avaria.
- Deixe arrefecer a máquina para café de filtro antes de a limpar.
- Deixe um espaço de cerca de 10 cm em redor da máquina para café de filtro.
- Não utilize a máquina para café de filtro sem água no reservatório.



## Advertências

- Utilize água fria e, se possível, filtrada. Não utilize outros líquidos.
- Assegure-se de que a tampa está corretamente fechada.
- Perigo de queimaduras! Não abra a tampa durante o ciclo de preparação do café.
- Perigo de queimaduras! Não toque nas superfícies quentes com as mãos; utilize as asas e os botões.
- Perigo de queimaduras! A placa de aquecimento permanece quente durante alguns minutos após a distribuição; não lhe toque.
- Perigo de queimaduras! A superfície da resistência permanece quente após a utilização; não lhe toque.
- Não utilize a máquina para café de filtro ou peças da mesma em combinação com partes ou acessórios de outros fabricantes.
- Utilize exclusivamente peças de reposição do produtor. A utilização de peças de reposição não aconselhadas pelo fabricante poderá provocar incêndios, choques elétricos ou lesões às pessoas.
- Coloque a máquina para café de filtro somente sobre superfícies planas e secas.
- Evite de molhar ou borrifar líquidos sobre a máquina para café de filtro. No caso de contacto com líquidos, retire imediatamente o cabo da tomada e enxugue com cuidado. Perigo de choques elétricos!
- Não coloque o aparelho perto de torneiras ou lava-loiças.
- Não utilize detergentes agressivos ou objetos cortantes para limpar a máquina para café de filtro.
- Não efetue modificações ao aparelho.
- Nunca tente apagar uma chama/incêndio com água: desligue o aparelho, retire a ficha da tomada e cubra a chama com uma tampa ou com uma manta ignífuga.
- Evite que o cabo de alimentação entre em contacto com arestas vivas.
- Não coloque o aparelho por cima ou perto de fogões a gás ou elétricos ligados, no interior de um forno ou em proximidade de fontes de calor.
- Assegure-se de que a tampa está inserida no jarro de forma segura.
- Não coloque o jarro sobre uma placa de cozedura ou no interior de um microondas.
- Não coloque o jarro quente sobre uma superfície fria ou molhada.
- Não utilize o jarro se estiver danificado ou se a asa estiver solta.
- Encha o reservatório com água antes de ligar a ficha à tomada elétrica.
- Não instale o aparelho em ambientes com uma temperatura inferior ou igual a 0 °C.



## 1.5 Responsabilidade do fabricante

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos sofridos por pessoas ou objetos provocados por:

- utilização do aparelho diferente da prevista;
- não ter lido o manual de utilização;
- modificação de qualquer peça do aparelho;
- utilização de peças de reposição não originais;
- inobservância das advertências de segurança.

## 1.6 Chapa de identificação

A chapa de identificação indica os dados técnicos, o número de série e a marcação. A chapa de identificação nunca deverá ser removida.

## 1.7 Eliminação



Este aparelho deve ser eliminado em separado dos outros resíduos (Diretiva 2012/19/EU). Este aparelho não contém substâncias em quantidades tais que possam ser consideradas perigosas para a saúde e para o ambiente, em conformidade com as diretivas europeias em vigor.

- **Os aparelhos elétricos velhos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico!** Em conformidade com as leis em vigor, os aparelhos elétricos que atingiram o fim da sua vida útil devem ser entregues aos centros de recolha seletiva dos resíduos elétricos e eletrónicos. Desta forma, é possível reciclar materiais valiosos provenientes dos aparelhos velhos e proteger o ambiente. Para mais informações contacte as autoridades locais ou os responsáveis dos centros de recolha seletiva.

Informa-se que para a embalagem do aparelho foram utilizados materiais não poluentes e recicláveis.

- Entregue os materiais de embalagem aos centros apropriados de recolha seletiva.



### Embalagens de plástico Perigo de asfixia

- Não deixe sem vigilância a embalagem ou partes da mesma.
- Não permita que as crianças brinquem com os sacos de plástico da embalagem.




### Tensão elétrica Perigo de eletrocussão

- Desligue a alimentação elétrica geral.
- Retire o cabo de alimentação elétrica da instalação elétrica.



## 2 Descrição

### 2.1 Descrição do produto



**Máquina para café de filtro**


- |  |  |
|--|--|
| 1 Tampa  | 10 Duche da caldeira   |
| 2 Reservatório de água (1,4 litros)            | 11 Tampa do jarro  |
| 3 Portafiltro com sistema de válvula antigotas | 12 Jarro (10 chávenas)   |
| 4 Filtro permanente                            | 13 Asa do jarro  |
| 5 Botão ON/OFF                                 | 14 Alavanca de definição da hora/<br>temporizador                  |
| 6 Botão de definição AROMA                     | 15 Base e pés antideslizantes                                      |
| 7 Display hora/definições                      | 16 Medidor   |
| 8 Botão função 4 CHÁVENAS                      | 17 Indicador de nível da água no<br>reservatório (máx. 1,4 litros) |
| 9 Botão AUTO START                             | 18 Placa de aquecimento  |




## 3 Utilização

### 3.1 Antes da primeira utilização

1. Retire eventuais etiquetas e adesivos da máquina para café de filtro.
2. Limpe e enxugue com cuidado os componentes da máquina para café de filtro (veja "4 Limpeza e manutenção").
3. Levante a tampa (1) puxando para cima a lingueta (2).



4. Encha o reservatório (3) com água fria e limpa, prestando atenção para não ultrapassar o nível máximo apresentado no indicador de nível (4) (1,4 litros).



### Perigo de avaria

- Não coloque a máquina para café de filtro em funcionamento sem água no reservatório.
- Utilize apenas água fria e limpa no interior do reservatório.
- Não utilize outros líquidos para além de água.



Para facilitar o enchimento do reservatório, certifique-se de que a tampa fique totalmente aberta.



As partes que possam entrar em contacto com os alimentos são fabricadas com materiais que respeitam as disposições das normas em vigor.







## Utilização

### 3.2 Primeira utilização

1. Introduza a ficha na tomada elétrica.
2. O display mostra os símbolos intermitentes.



3. Configure a hora utilizando a alavanca (1).
4. Defina o valor das horas deslocando a alavanca para cima (+) para aumentar o valor ou para baixo (-) para diminuir o valor.
5. Coloque a alavanca na posição central e pressione (OK) para confirmar o valor.



6. Defina o valor dos minutos procedendo da mesma forma.

7. Após ter confirmado a definição dos minutos, o aparelho ativa o modo RELÓGIO.





Quando ligado pela primeira vez, o aparelho exibe, por predefinição, a hora no formato 12h com a indicação AM/PM. Para alterar o formato da hora, veja o parágrafo "Menu de definições do formato da hora".

### 3.3 Como aceder ao menu das definições

O aparelho permite personalizar algumas definições:

- SE01: Definição do formato da hora
- SE02: Definição da dureza da água
- SE03: Ativação/desativação dos sinais sonoros

Aceda ao menu das definições pressionando simultaneamente as teclas  e  por 3 segundos.

Para sair do menu das definições, pressione qualquer tecla.



## Menu de definições do formato da hora

O formato da hora pode ser alterado após a primeira ligação:

1. Aceda ao menu das definições e seleccione **SE01**.
2. Mova a alavanca para seleccionar o formato pretendido (12h ou 24h).
3. Coloque a alavanca na posição central e pressione (**OK**) para confirmar o valor. O formato pisca por 2 segundos: a definição está guardada.



A seleção do formato da hora é efetuada uma só vez e permanece guardada como definição.

## Como alterar a hora:

1. Certifique-se que foi definido o formato pretendido (12 h ou 24h), como indicado no parágrafo anterior.
2. Mantenha a alavanca pressionada na posição central por 3 segundos: o display começa a piscar.
3. Altere o valor da hora e dos minutos como indicado no parágrafo "3.2 Primeira utilização".

## Menu de definições da dureza da água

O valor da dureza da água pode ser definido seleccionando um dos 3 níveis disponíveis: **DURA**, **MÉDIA** e **MOLE**.

1. Aceda ao menu das definições e seleccione **SE02**: o display exhibe por predefinição **HA02** (dureza média).
2. Utilize a alavanca, deslocando-a para cima (**+**) ou para baixo (**-**) para definir o nível pretendido: **HA01** (mole), **HA02** (média) e **HA03** (dura).
3. Coloque a alavanca na posição central e pressione (**OK**) para confirmar o valor. A seleção pisca por 2 segundos: a definição está guardada.

## Menu de definições dos sinais sonoros

Os sinais sonoros podem ser desativados da seguinte forma:

1. Aceda ao menu das definições e seleccione **SE03**.
2. Mova a alavanca para cima ou para baixo até visualizar **OFF** no display.
3. Coloque a alavanca na posição central e pressione (**OK**) para confirmar o valor. A seleção pisca por 2 segundos: a definição está guardada.



## Utilização


Para restabelecer os sinais sonoros:

1. Acesse ao menu das definições e selecione **SE03**.
2. Mova a alavanca para cima ou para baixo até visualizar **ON** no display.
3. Coloque a alavanca na posição central e pressione (**OK**) para confirmar o valor. A seleção pisca por 2 segundos: a definição está guardada.

### Enxaguamento dos circuitos internos

Enxague os circuitos internos quando o reservatório estiver cheio:


1. Posicione o jarro (**6**) na placa de aquecimento (**7**) **SEM** adicionar café moído no filtro.




2. Pressione o botão **ON/OFF** (🔌).
3. Aguarde a conclusão do ciclo e esvazie o jarro.
4. Repita o ciclo: o aparelho está agora pronto para ser utilizado.

### 3.4 Como preparar o café

1. Encha o reservatório de água conforme indicado no parágrafo "3.1 Antes da primeira utilização".
2. Mantenha a tampa do reservatório de água (**1**) levantada e insira o filtro permanente (**2**) no portafiltro (**3**).



3. Transfira a quantidade de café pretendida de acordo com o número de chávenas a preparar utilizando o medidor fornecido (**4**).



**i**

O filtro permanente permite preparar café de filtro sem a utilização de filtros de papel. No entanto, consoante o gosto pessoal, pode ser utilizado um filtro de papel nº 4.

Posicione o filtro de papel no interior do portafiltro e adicionar a quantidade pretendida de café.






- De forma indicativa, um medidor raso de café moído equivale a uma chávena. No entanto, a quantidade de café moído a utilizar pode variar consoante os gostos pessoais.
- Utilize café moído de boa qualidade de moagem média.

4. Feche a tampa (1) baixando a lingueta.

5. Posicione o jarro (5) com a tampa (6) na respetiva placa de aquecimento (7).

Assegure-se de que a tampa se encaixa perfeitamente na válvula antigotas (8).



6. Pressione o botão **ON/OFF**  para ativar o modo **BREW** (distribuição de café): o led do botão **ON/OFF**  acende-se e pisca rapidamente durante todo o período de distribuição do café.




A emissão de vapor durante a distribuição do café é totalmente normal.



## Perigo de queimaduras

- Não abra a tampa do reservatório de água durante o ciclo de preparação do café.

7. É possível interromper a operação de distribuição do café em qualquer momento, pressionando o botão **ON/OFF** .





## Atenção

- Não abra a tampa da máquina para café de filtro no fim do ciclo de distribuição do café. Aguarde, pelo menos, 5 minutos após o fim da distribuição para abrir a tampa.
- Após 5 minutos é possível remover e limpar o filtro e encher novamente o reservatório para proceder a um novo ciclo de distribuição.



## Utilização

**i**

- A pressão de todos os botões, exceto o botão **ON/OFF**  não influencia, de forma alguma, a operação de preparação e distribuição de café.
- Se o botão **ON/OFF**  não for pressionado, a distribuição do café continua de acordo com a definição automática para o enchimento de todo o jarro (10 chávenas).






- O portafiltro e o filtro permanente podem permanecer quentes mesmo após a distribuição do café. Tenha atenção antes de os remover.
- A base do jarro pode estar muito quente após a distribuição do café. Tenha atenção na fase de extração e assegure-se de que não coloca o jarro numa superfície sensível ao calor.




### Modo **MANUTENÇÃO DE CALOR**

O modo **MANUTENÇÃO DE CALOR** é ativado automaticamente no fim da distribuição de café, mantendo a placa de aquecimento ligada durante 40 minutos.

Desta forma, o café ficará quente durante os 40 minutos a seguir ao fim da distribuição do mesmo.

No modo **MANUTENÇÃO DE CALOR** o led do botão **ON/OFF**  pisca lentamente, o ícone **MANUTENÇÃO DE CALOR**  acende-se no display.

O botão **ON/OFF**  desliga-se automaticamente no fim do modo **MANUTENÇÃO DE CALOR**.

É possível terminar manualmente o modo **MANUTENÇÃO DE CALOR** a qualquer momento, pressionando o botão **ON/OFF** : o led do botão **ON/OFF**  e o ícone **MANUTENÇÃO DE CALOR**  apagam-se.

**i**

O modo **MANUTENÇÃO DE CALOR** não é ativado se o modo **BREW** for interrompido manualmente ou se a função **4 CHÁVENAS** estiver ativa.





### **Perigo de queimaduras**

- A placa permanece quente após a distribuição do café: tenha atenção para não lhe tocar durante a extração do jarro.










## Definição AROMA

Esta definição permite selecionar a intensidade do aroma para o seu café através de dois níveis: **AROMA DELICADO** ou **AROMA INTENSO**.

O aparelho está predefinido para aroma **DELICADO**: o led do botão de seleção do aroma  está desligado e no display apenas o grão inferior do ícone  fica selecionado.

Para modificar a definição:





1. Pressione o botão de definição **AROMA**  para selecionar aroma **INTENSO**: o led do botão de definição **AROMA**  acende-se e no display ambos os grãos do ícone  ficam selecionados.
2. Pressione novamente o botão de definição **AROMA**  para selecionar aroma **DELICADO**: o led do botão de definição **AROMA**  apaga-se e no display desaparece a seleção do grão superior do ícone .


 A definição do aroma pretendido é mantida para as distribuições seguintes de café.

## Definição da função 4 CHÁVENAS

Esta função permite distribuir uma quantidade reduzida de café, correspondente a cerca de 4 chávenas.

Para selecionar a função **4 CHÁVENAS**:

1. Pressione o respetivo botão  para colocar em **ON**: o led do botão de função **4 CHÁVENAS**  acende-se.
2. Pressione novamente o botão  para colocar em **OFF** esta função: o led do botão  apaga-se.



 Se a função **4 CHÁVENAS** estiver selecionada, o modo **MANUTENÇÃO DE CALOR** não é ativado.








## Definição da hora para o modo AUTO START (arranque automático)

Esta definição permite programar a ativação automática do aparelho para a preparação do café de filtro numa hora selecionada pelo utilizador.

Para definir a hora para o arranque automático, proceda da seguinte forma:

1. Verifique se a hora exibida está correta. Caso contrário, defina a hora atual conforme descrito no parágrafo "3.2 Primeira utilização".
2. Mantenha pressionado o botão  durante 3 segundos para definir a hora para o modo de arranque automático **AUTO START**: o led do botão  e o display da hora (HH:MM) começam a piscar.
3. Utilize a alavanca, deslocando-a para cima (+) ou para baixo (-) para definir a hora.
4. Confirme a hora colocando a alavanca na posição central e pressione (OK).
5. No final da definição, a hora definida para o arranque automático **AUTO START** será memorizada automaticamente e de modo permanente até uma nova alteração.

## Modo AUTO START (arranque automático)

1. Pressione o botão **AUTO START**  para ativar o modo para o arranque automático **AUTO START**: o led do botão **AUTO START**  acende-se e no display piscam durante alguns segundos as horas e os minutos definidos para a preparação do café. Em seguida é exibida a hora atual.
2. Pressione o botão **AROMA**  para selecionar a intensidade do café pretendida no modo **AUTO START**. Se necessário, consoante a quantidade que pretender distribuir no modo **AUTO START**, pressione o botão de função **4 CHÁVENAS**  para memorizar a função.
3. O aparelho permanece no modo **AUTO START** até alcançar a hora predefinida. A distribuição começará automaticamente.
4. Pressione a tecla **AUTO START**  em qualquer momento para sair do modo **AUTO START**.



## 4 Limpeza e manutenção

### 4.1 Advertências



**Utilização não correta**  
**Perigo de eletrocussão**

- Retire a ficha da tomada antes de efetuar a limpeza da máquina para café de filtro.
- Não mergulhe a máquina para café de filtro em água ou outros líquidos.
- Deixe arrefecer a máquina para café de filtro antes de a limpar.



**Utilização não correta**  
**Riscos de danos nas superfícies**

- Não utilize jatos de vapor para limpar a máquina para café de filtro.
- Não utilize nas partes tratadas na superfície com acabamentos metálicos (por exemplo, anodizações, níquelagens, cromagens) produtos para a limpeza que contenham cloro, amoníaco ou lixívia.
- Não utilize detergentes abrasivos ou corrosivos (por exemplo, produtos em pó, removedores de manchas e palhas de aço).
- Não utilize materiais ásperos, abrasivos ou raspadeiras metálicas afiadas.


### 4.2 Limpeza da máquina para café de filtro

Para uma boa conservação das superfícies exteriores, é necessário limpá-las regularmente no final de cada utilização, após as ter deixado arrefecer. Limpe com um pano macio e húmido.

### 4.3 Limpeza dos componentes da máquina para café de filtro

#### Limpeza do filtro permanente e do portafiltro

1. Levante a lingueta da tampa (1) e puxe para cima o filtro permanente (2) e, em seguida, o portafiltro (3).



2. Limpe o filtro permanente e o portafiltro removendo todos os resíduos de café.
3. Enxague o portafiltro sob água da torneira e seque cuidadosamente.



O filtro permanente e o portafiltro podem ser lavados na máquina de lavar loiça.





# Utilização

## Limpeza do jarro

1. Esvazie o jarro após cada utilização para evitar manchas provocadas por resíduos de café.
2. Lave o jarro com água quente e detergente com uma escova macia.
3. Enxague e seque cuidadosamente.




### Riscos de danos no jarro





- Não lave o jarro na máquina de lavar loiça para não o danificar de forma permanente.

## 4.4 Descalcificação

Consoante a dureza da água selecionada, o aparelho assinala automaticamente quando é necessário proceder à Descalcificação.

O ícone **DESCALCIFICAÇÃO**  **00:00<sup>AM</sup>** começa a piscar no display para informar o utilizador de que é necessário efetuar o ciclo de descalcificação do aparelho.

Para ativar o ciclo de descalcificação:

1. coloque água e descalcificante no interior do reservatório de água.
2. Pressione os botões **ON/OFF**  e **AUTO START**  simultaneamente durante 5 segundos para ativar o modo **DESCALCIFICAÇÃO**: o led dos botões **ON/OFF**  e **AUTO START**  piscam e o ícone

**DESCALCIFICAÇÃO**  **00:00<sup>AM</sup>** pisca até ao fim do ciclo.

3. No fim do ciclo, o display regressa ao modo **RELÓGIO** e o ícone

**DESCALCIFICAÇÃO**  **00:00<sup>AM</sup>** desaparece do display.



4. Enxagúe o aparelho colocando-o em funcionamento apenas com água, pelo menos, 2 vezes enchendo o reservatório até ao limite máximo (1,4 litros).



## Aviso

- A preparação do café pode continuar mesmo que o alarme de **DESCALCIFICAÇÃO** esteja ativo.
- Efetue o ciclo de descalcificação quando sinalizado pelo aparelho.
- **Os depósitos de calcário podem comprometer o correto funcionamento do aparelho, principalmente em caso de água particularmente dura.**



- Uma correta descalcificação permite preservar o aroma do café e a funcionalidade do aparelho ao longo do tempo.



## Perigo de lesões pessoais e danos no aparelho

- O descalcificante contém ácidos que podem irritar a pele e os olhos.
- Siga cuidadosamente as instruções do fabricante e as advertências de segurança indicadas na embalagem no caso de contacto com a pele ou com os olhos.
- Utilize descalcificantes recomendados pela Smeg para evitar danos à máquina para café de filtro.



## Limpeza e manutenção

### 4.5 O que fazer se...

Problema	Possível causa	Solução
O café não sai	Falta de água no reservatório.	Encha o reservatório.
	Presença de calcário.	Execute o ciclo de descalcificação.
O café demora demasiado tempo a sair	Presença de calcário.	Execute o ciclo de descalcificação.
O café tem um sabor ácido	Possível existência de resíduos de café nos circuitos.	Enxagúe conforme descrito no parágrafo "4.4 Descalcificação".
A máquina para café de filtro transborda	O filtro não está posicionado corretamente.	Insira corretamente o filtro no portafiltro.
	O jarro não está corretamente posicionado na base.	Verifique se o jarro está posicionado corretamente por baixo do duche da caldeira.
	A tampa não está inserida no jarro.	Insira a tampa no jarro.
	Quantidade excessiva de café.	Doseie no filtro permanente até um máximo de 5 medidores rasos de café moído.
	Café moído demasiado fino.	Utilize café moído para máquina para café de filtro.



Problema	Possível causa	Solução
----------	----------------	---------

Da máquina para café de filtro sai apenas água

Ausência de café moído no filtro.

Adicione a quantidade pretendida de café no filtro.



No caso de o problema não ser resolvido ou para outros tipos de avarias, contacte o serviço de assistência local.