

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ



### ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ξεβγάλτε και στεγνώστε τη σχάρα.

### ΘΕΣΗ

Αυτή η ανοικτή σχάρα προορίζεται για χρήση επάνω από το ηλεκτρικό γκριλ αντί της αλουμινένιας βάσης ψησίματος με επίστρωση από teflon. (Σχέδιο 1)

### ΧΡΗΣΗ

Η σχάρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γκριλ ή ρόδισμα των τροφίμων, ή ως σχάρα. Εάν επιθυμείται, είναι δυνατό να βάλετε στην κοιλότητα κάτω από το γκριλ:

1 - νερό για να συλλέξει το λίπος (σχέδιο 2)

2 – πέτρες από ηφαιστειακή λάβα, η οποία θα διατηρήσει τη θερμότητα περισσότερο και θα βελτιώσει το χρόνο και την ποιότητα του μαγειρέματος.

**Προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να μην υπερχειλίσει είτε με πέτρες είτε με νερό.**

Πριν γεμίσετε το δοχείο, πρέπει να ασφαλίσετε το γκριλ στην όρθια θέση (σχέδιο 3).

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Εξάγετε το ταψάκι από τη θέση του (αφού κρυώσει) ανυψώνοντας από το μέτωπο όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4. Καθαρίστε το με ένα συνηθισμένο απορρυπαντικό και ένα μη διαβρωτικό σφουγγάρι.

Για να αφαιρέσετε τον δίσκο συλλογής λίπους κάτω από το γκριλ:

1. Αφαιρέστε το δίσκο όπως περιγράφεται

2. Σηκώστε το γκριλ και ασφαλίστε το σύροντας την ασφάλεια (όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2/3)

3. Αφαιρέστε το δίσκο χρησιμοποιώντας τις δύο λαβές και καθαρίστε με χρήση απορρυπαντικών για τον ανοξείδωτο χάλυβα και ένα μη διαβρωτικό σφουγγάρι.



Εικ. 1



Εικ. 3



Εικ. 2



Εικ. 4